

Philips Cineos  
Sistema de cine en casa con  
DVD/SACD y tweeters de  
cinta de neodimio

**CINEOS**

**HTS9800W**



## Lo último en experiencia cinematográfica

Con una calidad de sonido excepcional

Este sistema de entretenimiento en casa, una combinación de arte y precisión, promete una experiencia acústica y visual insuperable. Un diseño atractivo, a juego con cualquier Flat TV, que se integra con la decoración gracias a la posibilidad de montaje en pared y a su funcionamiento inalámbrico.

### Rendimiento de audio y vídeo sin igual

- Sonido Surround cinematográfico Dolby Digital EX 6.1
- Salida HDMI para vídeo digital de alta definición y audio digital
- Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución
- Tweeters de cinta de neodimio para un sonido nítido
- SACD multicanal para inmersión total en la música

### Combina con tu decoración

- Altavoces posteriores inalámbricos: menos cables en la habitación
- Diseño compacto y flexible que permite montaje en la pared
- Altavoces ultraplano para complementar tu hogar



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Dolby Digital EX Surround 6.1

La decodificación Dolby Digital EX es una nueva tecnología que añade una mayor sensación de riqueza de detalles y más intenso sonido envolvente a la ya de por sí sensacional experiencia Dolby Digital de 5.1 canales. El canal adicional Surround logra un efecto acústico aun más pleno y envolvente si cabe.

### Salida de HDMI

HDMI es una conexión digital directa que puede transportar vídeo digital de alta definición y audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.

### Escalado de vídeo a 1080i

Con el escalado de vídeo se puede aumentar la resolución de las señales de vídeo SD (Standard Definition, Definición estándar) que utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de vídeo en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición).

### Altavoces posteriores inalámbricos

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

### Tweeters de cinta de neodimio

Disfruta de un sonido excepcional, natural y nítido con el tweeter omnidireccional de cinta de neodimio. Los dipolos emiten sonidos de alta frecuencia siguiendo un patrón de 360 grados. El resultado es una reproducción acústica con un amplio espectro 'abierto' que ofrece una claridad nítida y un gran detalle en los tonos más altos. Esto mejora aún más la experiencia Surround en un sistema multicanal, lo que se aprecia todavía más al escuchar sonido Super Audio CD, un formato en el que la claridad de la música es excelente.

### SACD multicanal

Compatible con SACD multicanal. Este formato de música de nueva generación ofrece una reproducción de música de muy alta calidad, sonido surround multicanal 5,1 y compatibilidad pasada y futura con CD.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i), Realce visual, Sobremuestreo de vídeo

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-50000 Hz
- Relación señal / ruido: >95 dB
- Sistema de sonido: Estéreo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Control de graves y agudos, Modo nocturno
- Potencia de salida (RMS): 3 x 125 W (Frontal I/D/ Frontal central) + 2 x 85 W (Posterior I/D) + 105 W (Posterior central) + 150 W (Subwoofer)
- Potencia de sonido total (RMS): 800 W
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia ficción

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, SACD multicanal, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
- Formato de compresión: MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Visualización de texto de CD, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproducción aleatoria

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Número de presintonías: 20
- RDS: Nombre de emisora
- Sintonización automática digital
- Autostore

## Conectividad

- Otras conexiones: Entrada AUX, Entrada I/D de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Salida de HDMI, Salida de S-vídeo, SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), Entrada de TV (audio, cinch)

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Danés, Noruego, Portugués, Finlandés, Turco, Polaco, Ruso
- Mando a distancia: Multifuncionalidad

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 165 W

## Altavoces

- Altavoz satélite: 2 vías, Frontal con blindaje magnético, 4 columnas de soporte para el suelo, Altavoces posteriores inalámbricos
- Controladores de altavoces satélite: 2 woofers toda banda de 3", Tweeter de cinta de 4"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120-50000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Altavoz central: 2 vías
- Unidades del altavoz central: 2 woofers de banda completa de 3", Tweeter de cinta de 4"
- Gama frecuencia central: 120-50000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Guía de config. rápida, Mando a distancia, 1 altavoz central, 1 subwoofer, 2 altavoces satélite frontales, 3 altavoces satélite posteriores, Cable de interconexión, Antena FM, 2 tornillos para montaje en la pared, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 273 x 284 x 144 mm
- Peso del dispositivo: 2,8 kg
- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 497 x 139 x 32 mm
- Peso del altavoz central: 1,5 kg
- Profundidad del altavoz posterior: 32 mm
- Altura del altavoz posterior: 139 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,5 kg
- Anchura del altavoz posterior: 497 mm
- Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 106 x 497 x 32 mm
- Peso del altavoz Surround: 1,25 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 300 x 399 x 300 mm
- Peso del subwoofer: 12 kg
- Dimensiones del soporte (An. x Al x Pr.): 240 x 830 x 240 mm
- Peso del soporte: 4,5 kg
- Peso incluido embalaje: 47,5 kg



Fecha de emisión  
2012-07-23

Versión: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605  
EAN: 87 10895 88359 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)