



Philips
Цифрова фоторамка с
батерия

20,3 см (8")

Мултимедийна
Пропорции 4:3

SPH8008

"..това сме леля ти и аз като малки"

Фоторамка с батерия

В напрегнатото ежедневие е лесно да забравите кои са тези, които са най-важни за вас. Дръжте ги на видно място в живота си с фоторамка Philips. Тази невероятна рамка има вградена акумулаторна батерия за 2 часа работа, което ви позволява разглеждане винаги и навсякъде.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Екологичен фото дисплей
- Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Сензорно управление с докосване на границите на фоторамката
- Прехвърляйте снимки от мобилния си телефон чрез Bluetooth
- Лесна за използване зареждаща докинг станция с батерия

PHILIPS

Акценти

imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Докинг станция с батерия

Тази зареждаща докинг станция с батерия служи като поставка и като зарядно устройство с батерия. След пълно зареждане, вградената батерия на докинг станцията може да показва снимки 2 часа.

Управление с докосване на границите

Бутоните на сензорното управление на фоторамката се осветяват веднага при работа с тях, което улеснява превъртането на снимки, видеоклипове и музика. Врежим на гледане на снимки можете да плъзнете с пръст по хоризонталната граница на докосване, което ви позволява да изберете нова снимка по лесен начин от миниатюрите, показани на екрана.

Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

Прехвърляне на снимки с Bluetooth

Ние знаем, че вие обичате да правите снимки на мобилния си телефон. Сега можете да прехвърляте тези снимки на своята цифрова фоторамка Philips без допълнителни устройства и кабели.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с

оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Екологичен фото дисплей

Фото дисплеите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към намаляване до минимум на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра годност за рециклиране.

Автоматично включване/изключване на дисплея

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.



Спецификации

Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 1 GB (за 1000 снимки с висока детайлност)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Възможности за свързване

- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Клас 2, Само приемник
- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Външен кашон

- Дължина: 26.1 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 20.3 см
- Бруто тегло: 2.75 кг
- Височина: 22.6 см
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Нето тегло: 1.944 кг
- Тегло на опаковката: 0.806 кг

Комфорт

- Езици на екранното меню: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Португалски, Руски, опростен китайски
- Системна съвместимост: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Поддържан видео формат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддържана фонова музика: MP3
- Бутони и регулатори: управление с докосване на границите, Бутон захранване
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария, C-Tick, PSB
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Поддръждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Източник на снимки, Звуков сигнал вкл./изкл., Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с

функция "Дрямка"

- Състояние на системата: Версия на фирмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет

Захранване

- Потребявана електроенергия: (System On) 4.5 W
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Постоянно напрежение, волта: 12 V
- Изходен ток, ампера: 1.5 A
- Време на работа на батерии: 2 час(а)
- Поддържан режим на захранване: Захранване от батерии, Захранване от мрежата

Габарити на опаковката

- Височина: 21 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 25 см
- Дълбочина: 9.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 47741 7
- Бруто тегло: 1.257 кг
- Нето тегло: 0.972 кг
- Тегло на опаковката: 0.285 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, USB кабел, CD-ROM със софтуера и ръководството, Ръководство за бърз старт
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Малайски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 222.6 мм
- Височина на изделието (със стойката): 182.2 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 33.2 мм
- Тегло: 0.34 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m²
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.3.7

EAN: 87 12581 47741 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com