

Philips
Φορητό σύστημα ηχείων



SBA160



Ισχυρό στερεοφ. πεδίο ήχου

για τηλέφωνο Nokia

Απολαύστε δυναμικό και ευρύ στερεοφωνικό ήχο από το τηλέφωνο Nokia με βύσμα 2,5χιλ. Αυτά τα ηχεία κλέβουν τις εντυπώσεις με ψηφιακό ενισχυτή υψηλής απόδοσης και χωρίς παρεμβολές και διατίθενται με ενσωματωμένη βάση σύνδεσης τηλεφώνου.

Δυναμικός ήχος

- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
- Ενσωματωμένη κεραία FM

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση

- Οδηγός μπάσων που αναδεικνύει τα χαμηλά μπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
- Ισχυροί οδηγοί ηχείων για εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο
- Ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τα ηχεία τοποθετούνται ξεχωριστά.

Πάρτε τη μουσική μαζί σας

- Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή

Πάντα έτοιμα

- Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε

Μοιραστείτε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

- Λειτουργεί με το τηλέφωνό σας και με MP3 player
- Ειδικά για Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές**Ήχος**

- Συχνότητα απόκρισης: 150 - 20000 Hz
- Αντίσταση: 8 ohm
- Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2 x 0,6 W

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή σύνδεσης: Υποδοχή σύνδεσης 2,5 χιλ. Nokia. Συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας για πηγές ήχου 3,5 χιλ..

Ευκολία

- Χρόνος λειτουργίας: μέχρι 25 ώρες

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC
- Θήκη τηλεφώνου: Βάση για Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, συμπεριλαμβάνεται βάση γενικής χρήσης για άλλα τηλέφωνα Nokia και MP3 player.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AAA, LR03
- Τύπος τροφοδοτικού: 6V 500mA
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Αριθμός μπαταριών: 4

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 38369 5

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 21,8 x 22,3 x 11,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,889 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,654 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,235 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 38371 8
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 24,2 x 22,6 x 20,3 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,956 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,308 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,648 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 38370 1
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 69,6 x 25,7 x 22,3 εκ.
- Μικτό βάρος: 5,996 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,924 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,072 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος**Για μουσική απόλαυση οπουδήποτε**

Οι επιλογές τροφοδοσίας με μπαταρία ή ρεύμα επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία με το ηχοσύστημά σας. Μπορείτε να το μεταφέρετε και να απολαμβάνετε μουσική όπου και αν πάτε.

Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιамόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου

Αυτά τα φορητά ηχεία δημιουργούν φυσικό στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τοποθετούνται ξεχωριστά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κάθε μουσικό όργανο καταλαμβάνει διαφορετικό φυσικό χώρο. Το αποτέλεσμα είναι πιο ρεαλιστικό και απολαυστικό.

Ενσωματωμένη κεραία FM

Για να λειτουργεί σωστά το ραδιόφωνο FM του τηλεφώνου συνήθως χρειάζεται μια εξωτερική κεραία. Αυτό το προϊόν της Philips συμπεριλαμβάνει κεραία FM για να απολαμβάνετε ποιοτικό ήχο από το ενσωματωμένο ραδιόφωνο του τηλεφώνου σας.

Λειτουργεί με τηλέφωνα και MP3

Απολαύστε μουσική από το κινητό σας ή από το MP3 player! Συνδέστε το ηχείο στο κινητό σας ή στο MP3 player με τον ενσωματωμένο προσαρμογέα.

Ειδικά για Nokia XpressMusic

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα τηλέφωνα Nokia XpressMusic. Οι εκτεταμένες δοκιμές με αυτά τα τηλέφωνα εξασφαλίζουν ότι θα μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν της Philips.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-11

Έκδοση: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com