



Philips
Universal-Fernbedienung

6-in-1

SRU7060



Steuerzentrale für Home Entertainment-Systeme

Zur Bedienung von mehr als 1200 Marken

Dank der unübertroffenen Technologie dieser faszinierenden Universal-Fernbedienung können Sie Ihr gesamtes Home Entertainment-System über eine elegante Fernbedienung steuern.

Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- 6-in-1 Fernbedienung für TV, VCR, STB, DVD, CD und Verstärker.
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet

Großartiger Komfort

- Attraktive Einheit in Chrom
- Die Tasten leuchten beim Anheben der Einheit auf
- Mehrere Geräte auf 1 Tastendruck bedienen

Einfache Installation

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Codeeintrag für eine sofortige Einrichtung Ihrer Fernbedienung
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Service-Hotline über eine spezielle Website

PHILIPS

Daten

Komfort

- Unterstützte Geräte: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP
- TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info
- DVD-Funktionen: Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten
- SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen
- Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Rot
- Vorprogrammiert für Philips
- Einfacher System-Setup
- Kopiertastenfunktion
- Installationsschritte: 2
- Sprachunterstützung: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Anzahl der Tasten: 39
- Behördliche Zulassung: CE-Zeichen
- Spritzwassergeschützt
- Verbesserung des Videotexts: Fast Text
- Neigung: Neigungssensor
- Einfache Installation: Autom. Suche

Zubehör

- Batterie: Ja, 1,5 V-Batterie, AA LR6

Infrarotfunktionen

- Lernfähige IR-Codes
- LED-Übertragung: 1
- Universelle IR-Code-Datenbank
- Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 300
- Trägerfrequenzbereich: 28 bis 70 kHz
- Übertragungswinkel: 90 Grad
- Lernfähiger Frequenzbereich: 30 bis 60 KHz
- Betriebsreichweite: 10 m

Leistung

- Batterielebensdauer: 12 Monate
- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Anzahl der Batterien: 2

Außenkarton

- Länge: 354 mm
- Breite: 121 mm
- Höhe: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Menge: 3

Verpackungsdaten

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Länge: 338 mm
- Höhe: 45 mm
- Breite: 155 mm

Besonderheiten

Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeit wird.

Chrom-beschichtetes Design

Das stilvolle Chrom-Gehäuse sieht gut aus und passt zu modernen Designer-Geräten.

Automatische Tastenbeleuchtung

Jetzt müssen Sie nicht mehr im Dunkeln nach den richtigen Tasten suchen, denn beim Anheben der Fernbedienung wird das Tastenfeld (bzw. das LCD) automatisch beleuchtet.

Komfort mit einem Tastendruck

Die Bedienung per Tastendruck ermöglicht Ihnen, mehrere Befehle mit einem Knopfdruck über ein Makro auszuführen. Bei einem Makro wurde eine Folge an vorprogrammierten Befehlen in der Bedienung einer Taste zusammengefasst. Daher kann durch einfaches Drücken einer Taste eine ganze Reihe an Befehlen ausgeführt werden.

Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.

Direkter Codeeintrag

Findet die Fernbedienung die Marke Ihres Gerätes nicht automatisch, können Sie den Zifferncode manuell eingeben, den Sie der umfassenden Liste in den Gebrauchsanweisungen entnehmen können.



Ausstellungsdatum
2017-04-04

Version: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com