



Philips
Microchaîne DVD

DVD, HDMI ARC

CD, CD-MP3, USB, FM
Karoké
100 W max.



MCD5110

Détendez-vous en musique ou devant un bon film

L'obsession du son

Profitez pleinement de vos DVD, DivX et CD MP3, grâce à cette microchaîne DVD Philips. Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec haut-parleur de graves et suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.

Un son exceptionnel

- Puissance de sortie totale de 100 W RMS
- Les enceintes Bass Reflex produisent des basses profondes et puissantes

Profitez de vos morceaux et films préférés

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- HDMI ARC pour accéder à tout le son de votre téléviseur
- Lecture des DVD, (S)VCD, CD MP3, CD(RW) et Picture CD
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Karoké, pour des heures de plaisir en famille

Facile à utiliser

- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

PHILIPS

Points forts

HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

HDMI ARC

HDMI ARC pour accéder à tout le son de votre téléviseur

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

Karaké, pour des heures de chant



Karaké, pour des heures de plaisir en famille

Lecture des DVD, VCD, CD MP3, CD(RW)



Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. CD(RW) est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

Enceintes Bass Reflex

La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les événements acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie maximale (RMS): 100 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4,5"
- Enceinte principale: 2 voies
- Types d'enceintes: Tweeter en mylar

Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, PBC, Ralenti, Zoom, Contrôle parental, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt
- Zone du DVD.: 2
- Vidéo - améliorations: Suréchantillonnage vidéo

Lecture audio

- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Arrêt

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3
- Support de lecture: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM
- RDS: Type de programme, Nom de la station

Connectivité

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)
- USB: Port USB
- Microphone: Prise pour microphone
- Connexions arrière: Entrée AUX
- Sortie caisson de basses: 1

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Indications: Mode DIM

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Cordon d'alimentation secteur
- Manuel d'utilisation: Multilingue
- Télécommande

Dimensions

- Profondeur de l'unité principale: 243 mm
- Hauteur de l'unité principale: 120 mm
- Largeur de l'unité principale: 200 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 160 x 206 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 243 mm
- Profondeur de l'emballage: 265 mm
- Hauteur de l'emballage: 465 mm
- Largeur de l'emballage: 396 mm
- Poids net: 5,8 kg

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2016-12-14

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com