



Philips  
Originalni radio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB priključak za punjenje  
20 W



**ORT7500**



## Originalni radio

Ovaj će vas originalni radio vratiti u dobra stara vremena. Šarm 50-ih posuđen od dizajna radija tvrtke Philips iz 1955. osim sjajnog zvuka, snažnih basova i kristalno čistog DAB+ i FM radija omogućava i bežičnu reprodukciju glazbe s pametnih uređaja putem Bluetooth veze

### **Uživajte u slobodi uz Bluetooth® bežičnu tehnologiju**

- Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

### **Hi-Fi zvuk radija**

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija
- Digitalno podešavanje uz 30 memorijskih mjesta pruža dodatnu praktičnost
- Vrlo kvalitetan stereo zvučni sustav

### **Lako se koristi**

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Ugrađeni prikaz sata
- Automatska sinkronizacija vremena osigurava precizno vrijeme bez napora
- Punjenje putem USB veze
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

### **Suvremeni retro dizajn**

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

# PHILIPS

Originalni radio  
Bluetooth® DAB+, FM, USB priključak za punjenje, 20 W

## Istaknute značajke

### Bluetooth bežična tehnologija



Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

### Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

### Kompatibilnost s DAB+ i FM

Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija

### Dig. podešavanje uz 30 memorij. mjesta

Digitalni radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

### Punjenje putem USB veze

USB priključak za punjenje omogućava vam da punite mobilne uređaje kao što su pametni telefoni te uređaji iPhone i iPad

### Automatska sinkronizacija vremena



Zahvaljujući funkciji automatskog postavljanja vremena radija sa satom nikada nećete morati postavljati vrijeme. Sat se automatski sinkronizira s radijskim signalima, čak i kada je isključen. Ažurira se unutar jedne minute ako postoji potreba za prilagodbom i rutinski se sinkronizira prema radijskim signalima kako bi se uvijek osiguralo precizno vrijeme. Od trenutka kada radio sa satom izvadite iz kutije do prekida napajanja električnom energijom, možete biti sigurni da će vam proizvod tvrtke Philips prikazivati točno vrijeme, bez napora s vaše strane i pouzdano.

### Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

### Ugrađeni prikaz sata

Ugrađeni prikaz sata

ORT7500/10

### Legendarni Philetta dizajn



Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "254". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijeđe u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.

### Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.



DIGITALRADIO



# Specifikacije

## Bluetooth® bežična tehnologija

- Verzija: BT 2.1
- Profili: A2DP, AVRCP

## Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h

## Tuner/prijem/prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: DAB (Band III), FM
- DAB: smart scan, izbornik, prikaz informacija
- DAB frekvencijski opseg: 174,9 - 239,2 MHz
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Broj memoriranih stanica: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatsko digitalno podešavanje

## Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD

## Zvuk

- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (digitalni)

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Antena: FM antena (75 oma)

## Punjenje putem USB veze

- Da
- 5 V, 1 A

## Napajanje

- Vrsta napajanja: AC
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 325 x 175 x 167 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 390 x 250 x 247 mm

## Dodatna oprema

- AC kabel za napajanje (VDE i UK)
- Aux-in kabel
- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list



Datum izdavanja  
2015-06-14

Verzija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)