



Philips
Originalni radio

Bluetooth®
DAB+, FM
USB priključak za punjenje
20 W

ORT7500

Originalni radio

Ovaj će vas originalni radio vratiti u dobra stara vremena. Šarm 50-ih posuđen od dizajna radija tvrtke Philips iz 1955. osim sjajnog zvuka, snažnih basova i kristalno čistog DAB+ i FM radija omogućava i bežičnu reprodukciju glazbe s pametnih uređaja putem Bluetooth veze

Jednostavna uporaba

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Automatska sinkronizacija vremena osigurava precizno vrijeme bez napora
- Ugrađeni prikaz sata
- Punjenje putem USB veze

Suvremeni retro dizajn

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

Uživajte u slobodi uz Bluetooth® bežičnu tehnologiju

- Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

Hi-Fi zvuk radija

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Vrlo kvalitetan stereo zvučni sustav
- Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija
- Digitalno podešavanje uz 30 memorijskih mjesta pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Originalni radio
Bluetooth® DAB+, FM, USB priključak za punjenje, 20 W

Istaknute značajke

Bluetooth bežična tehnologija



Reproducirajte glazbu s mobilnog telefona i računala putem tehnologije Bluetooth

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Kompatibilnost s DAB+ i FM

Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija

Dig. podešavanje uz 30 memorij. mjesta

Digitalni radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Punjenje putem USB veze

USB priključak za punjenje omogućava vam da puniti mobilne uređaje kao što su pametni telefoni te uređaji iPhone i iPad

Automatska sinkronizacija vremena



Zahvaljujući funkciji automatskog postavljanja vremena radija sa satom nikada nećete morati postavljati vrijeme. Sat se automatski sinkronizira s radijskim signalima, čak i kada je isključen. Ažurira se unutar jedne minute ako postoji potreba za prilagodbom i rutinski se sinkronizira prema radijskim signalima kako bi se uvijek osiguralo precizno vrijeme. Od trenutka kada radio sa satom izvadite iz kutije do prekida napajanja električnom energijom, možete biti sigurni da će vam proizvod tvrtke Philips prikazivati točno vrijeme, bez napora s vaše strane i pouzdano.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

ORT7500/10

Ugrađeni prikaz sata



Ugrađeni prikaz sata

Legendarni Philetta dizajn



Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "254". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijede u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.



DIGITALRADIO

Specifikacije

Zvuk

- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)
- Sustav zvuka: stereo

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM antena (75 oma)
- Bluetooth
- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas tunera: DAB (Band III), FM
- Broj memoriranih stanica: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: smart scan, izbornik, prikaz informacija
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- DAB frekvencijski opseg: 174,9 - 239,2 MHz

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD

Snaga

- Vrsta napajanja: AC
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list
- AC kabel za napajanje (VDE i UK)
- Aux-in kabel

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 325 x 175 x 167 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 390 x 250 x 247 mm

Bluetooth® bežična tehnologija

- Profili: A2DP, AVRCP
- Verzija: BT 2.1

Punjenje putem USB veze

- Da
- 5 V, 1 A

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 2.0.5

EAN: 87 12581 69178 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com