

Philips
Концентратор USB C

USB 3.1 Type-C

USB 3.0
PD3.0

DLK5528C



Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 5 роз'ємами

Вихід USB-C 100 Вт

Універсальний концентратор USB-C 3.1 розширюється до 5 роз'ємів: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 роз'єми USB-A 3.0 зі швидкістю передачі даних 5 Гбіт/с. Максимальний вихід Type-C: 100 Вт. Максимальний вихід USB-A: 17 Вт.

Універсальний – для усіх ваших потреб

- Кілька портів USB-C і USB-A
- Підтримка передачі даних через USB 3.0
- Вихід HDMI для цифрового відео та аудіо високої чіткості
- Підтримка 4K при 30 Гц
- USB 3.0 із зворотною сумісністю
- Підтримує передачу даних через USB 2.0
- Роз'єм USB-C з підтримкою подачі енергії

PHILIPS

Специфікації

Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 12620 3
- Кількість споживчих комплектів: 60
- Вага брутто: 15,653 фнт.
- Вага брутто: 7,1 кг
- Outer carton (L x Ш x B):
15,6 x 14,6 x 7,5 дюймів
- Outer carton (L x Ш x B): 39,5 x 37 x 19 см
- Вага нетто: 4,02 кг
- Вага нетто: 8,862 фнт.
- Вага тари: 6,790 фнт.
- Вага тари: 3,08 кг

Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 12620 6
- Кількість виробів: 1
- Розміри упаковки (Ш x B x T):
3,7 x 6,1 x 0,9 дюймів
- Розміри упаковки (Ш x B x T):

- 9,5 x 15,5 x 2,3 см
- Вага брутто: 0,243 фнт.
- Вага брутто: 0,11 кг
- Вага нетто: 0,067 кг
- Вага нетто: 0,148 фнт.
- Вага тари: 0,095 фнт.
- Вага тари: 0,043 кг

Сумісність

- Сумісність із: Універсальне, Мобільні телефони, ПК та ноутбуки

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x B x T): 4,48 x 9,6 x 1,45 см
- Розміри виробу (Ш x B x T):
1,8 x 3,8 x 0,6 дюймів
- Вага: 0,156 фнт.
- Вага: 0,0708 кг

Основні

Кілька портів USB-C і USB-A

Кілька портів USB-C і USB-A дозволяють розширити можливості MacBook / MacBook Pro або іншого пристрою з підтримкою USB-C, щоб підключатися до всіх необхідних USB-пристроїв під час заряджання через зарядний пристрій USB-C.

Підтримка USB 3.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/с.

Підтримка 4K при 30 Гц

Підтримка високошвидкісної роздільної здатності HDMI 4K зі швидкістю 30 кадрів/с.

USB 3.0 із зворотною сумісністю

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 зі швидкістю 5 Гбіт/с, підтримка пониження швидкості передачі даних до USB 2.0 480 Мбіт/с.

Роз'єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший роз'єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії – це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.



Дата випуску 2022-11-23

Версія: 2.3.2

12 NC: 8670 001 82031
EAN: 48 95229 12620 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com