



Philips
Mikro glasbeni sistem

CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 70W



MCM2150

Bogat in zmogljiv zvok

Obsedeni z zvokom

Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom. S tem glasbenim mikro sistemom Philips lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok
- Največja izhodna moč 70 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnoesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnoesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnoesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Kupolasti visokotonski zvočnik

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 70 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 2-sistemska, 10,2 cm nizkotonski zvočnik, Sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 119 mm
- Globina glavne enote: 220,4 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 185 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Širina embalaže: 663 mm
- Višina embalaže: 315 mm
- Globina embalaže: 208 mm
- Bruto teža: 6,7 kg
- Neto teža: 5,74 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz



Datum izdaje 2014-07-02

Različica: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96335
EAN: 08 71258 16627 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com