



Philips Streamium
Wireless Music Station

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super
Sound
Panel

POWERED BY



gracenote.



Erleben Sie Ihre gesamte Musiksammlung – kabellos in jedem Raum

Über die 40 GB Festplatte auf Ihrem Wireless Music Center können Sie auf Ihre gesamte CD-Sammlung zugreifen und den Sound in allen Räumen genießen. Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auf Schritt und Tritt begleiten.

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)
- Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum
- Music Broadcast für die gleichzeitige Wiedergabe aller Sender

Beste Soundqualität

- Super Sound Panel für klare und tiefe Basstöne
- Class D Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung



PHILIPS

sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Equalizer-Einstellungen:** Klassik, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Musikleistung:** (20) W
- **Ausgangsleistung:** 10 W + 10 W Musikleistung
- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Treble & Bass Control, Intelligenter Equalizer
- **Typ:** Super Sound Panel-Lautsprecher
- **Lautstärkeregelung:** Lautstärke erhöhen/ verringern

Lautsprecher

- **Integrierte Lautsprecher:** 2
- **Lautsprecher-Typen:** Integrierter Subwoofer, Panel mit tollem Sound, Nicht abnehmbar

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** MP3, PCM, WMA
- **ID3-Tag Unterstützung**
- **Abtastraten:** 8 - 48 kHz (MP3)
- **Festplatten-Wiedergabemodus:** Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung, Unkomprimierte Titel
- **Festplatten-Streaming-Modus:** WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Automatische Installation der Sender
- **Anzahl der voreingestellten Kanäle:** 40
- **RDS:** Nachrichten, Programmtyp, Senderinformation
- **Frequenz-Bänder:** UKW

Anschlussmöglichkeiten

- **Antenne:** UKW-Dipol

- **Aux-Eingang:** Audioeingang
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Stromversorgung:** 220 V 50 Hz
- **Kabellose Verbindungen:** Wireless LAN (802.11g)
- **Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play):** Aktiviert
- **Audio-Cinch-Eingang:** Analoger Aux-Eingang (Center/Station)

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Weiß
- **Displaytyp:** LCD, 128 x 96 Punktmatrix, 48 mm x 42 mm (Station)
- **Eco Power Standby:** 1 W
- Kopfhöreranschluss
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- **Fernbedienung:** Slim Card
- Signalstärkeanzeige
- **Wandmontageoption / Deckenmontage:** Wandmontage möglich

Zubehör

- **Batterien:** 1 x Lithium-Knopfzelle
- **Fernbedienung:** Kartentyp
- **Garantiekarte:** Garantiekarte

Audio-Aufnahme

- **Bitrate:** 128, 160 kbit/s

Abmessungen

- **Gewicht des Versandkartons:** 5,1 kg
- **Kartonabmessungen (B x T x H):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Gerätgewicht:** 4,2 kg

Wichtige Produktinfos

Kabelloses Streaming

Über das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien in Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, wenn die Musik kontinuierlich an alle Musik-Stationen gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus - ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music, kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play ist eine Industriennorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.

Panel mit tollem Sound

Super Sound Panel ist ein innovativer Flat Panel-Lautsprecher mit modernster Technologie für eine hochwertige Audiowiedergabe bei einem flachen, kompakten Design.



Ausstellungsdatum
2007-11-06

Version: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Das Windows-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.