



Philips Pronto
Painel de controlo de
Cinema em Casa

Pronto

SBCRU980



Cores soberbas, controlo inovador

A solução de controlo potente e inovadora para a casa e todos os equipamentos de entretenimento em casa, totalmente personalizável consoante as suas necessidades e as da sua família.

Solução de controlo única para qualquer dispositivo ou marca

- Base de dados completa de códigos IV para qualquer dispositivo ou marca
- Aponte e saiba qualquer código IV de outro comando
- As frequências de rádio funcionam através de paredes e outras divisões
- Funcionalidades adicionais através de actualizações futuras de software

Capacidades gráficas avançadas

- Visor LCD a cores com ecrã táctil atractivo e fácil de ler
- A mistura alfa permite utilizar botões e fundos transparentes
- Crie um fundo transparente à volta dos botões

Grande comodidade

- Inúmeros comandos combinados no controlo de um só toque
- O ecrã LCD dispõe de retroiluminação para conveniência no escuro
- O sensor de movimento activa o comando quando se pega nele
- A função de temporizador inicia funções, mesmo na sua ausência
- Seleccione o idioma da interface do utilizador

PHILIPS

Especificações Técnicas

Imagem/Ecrã

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,8 polegadas
- Cores do ecrã: 65,536
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Painel tátil
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m
- Conhecer os códigos IV
- Conhecer a gama de frequência: Até 78 kHz e 455 kHz
- LEDs de transmissão: 4
- Base de dados de código IV universal
- Número de marcas na base de dados: Mais de 1100

Capacidades de RF

- Endereços (IDs): 16
- Canais: 4
- Comunicação: 1 sentido
- Frequência (MHz): 433

Personalização

- Aplicação de edição para computador: ProntoProEdit NG
- Personalização no ecrã
- Configuração do ecrã total
- Transparência
- Mistura alfa
- Macros: Até 250 passos

Conveniência

- Desactivação automática
- Relógio com calendário
- Suporte/Estação de base
- Tecla de cursor
- Esbatimento suave da luz

- Botões rígidos
- Sensor de captação
- Diversos idiomas: GB, D, F, E, NL
- Temporizadores programáveis: 20

Conectividade

- USB: USB 1.1

Energia

- Corrente eléctrica: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz
- Tempo de carga: Máx. 3 hr

Dimensões

- Quantidade de caixas principais: 1
- Dimensões do produto (L x A x P): 92 g x 153 x 27 mm
- Peso do produto: 0.250 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C a 45°C

Especificações do Sistema

- UCP: Mitsubishi de 32 bits
- Velocidade da UCP: 20 Mhz
- Tamanho da memória flash: 32 MB

Requisitos do Sistema

- Unidade de CD-ROM
- Espaço do disco rígido: 75 MB
- Sistema Operativo do PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Memória RAM: 64 MB
- USB: Porta USB livre

Acessórios

- Guia do Utilizador Impresso
- Pilhas: Unidade da pilha Ni-MH
- Estação de Base
- Cabo USB
- Guia do Utilizador em CD-ROM
- Cartão da Garantia

Produtos em destaque

Base de dados de código IV universal

Uma base de dados universal de códigos IV é uma biblioteca de códigos infra-vermelhos incorporada num determinado comando. Esta função oferece-lhe um comando que controla o seu equipamento sem que seja necessário conhecer os sinais individuais. Seleccione, na base de dados, o conjunto de códigos infra-vermelhos correspondente aos dispositivos que deseja controlar, de modo a activar o controlo de praticamente todos os elementos de sistemas áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o seu modelo ou marca.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Radiofrequência

Uma tecnologia rádio que permite controlar componentes que não estão directamente à vista, como por exemplo, através de paredes ou outros obstáculos. Existem dois tipos de RF utilizada nos comandos à distância: RF para componente e RF para infravermelhos.

À prova de futuro

Para manter o dispositivo actualizado e melhorar a sua funcionalidade, pode transferir o software novo que fica disponível. Ligue o dispositivo à Internet, directamente ou através de um PC, e inicie a aplicação de actualização.

Mistura alfa

A mistura alfa é utilizada para criar o efeito de transparência. Isto é obtido combinando um primeiro plano translúcido com uma cor de fundo para criar uma mistura intermédia.

Transparência

Prático: com um só toque

A função um-só-toque permite-lhe efectuar vários comandos premindo um botão por meio de uma macro. Uma macro combina um conjunto de comando preprogramados, num único botão. Por isso, um só botão é suficiente para executar várias funções.

Ecrã retroiluminado

A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã LCD ou o teclado numérico, para utilização no escuro. Os dois tipos mais comuns de retroiluminação são a retroiluminação por LED e a electroluminescente (EL). Telecomandos retroiluminados com LEDs são tipicamente brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde, enquanto que os painéis EL são suaves, com tons azuis, brancos e verdes.

Sensor de movimento

O sensor de movimento é uma funcionalidade que activa automaticamente a retroiluminação quando o telecomando é movido ou levantado.

Função de temporizador

A função de temporizador refere-se a uma característica que permite a um telecomando realizar determinadas acções automaticamente, a uma hora predefinida.



Data de publicação 2006-10-06

Versão: 9.0

12 NC: 9082 100 02432
EAN: 87 10895 79512 8

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com

