



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

• MP3

AZ1316

„Wszystko w jednym”, imponujące brzmienie MP3

Ten niewielki i stylowy odtwarzacz CD „wszystko w jednym” umożliwia odtwarzanie wszystkich płyt CD, w tym MP3-CD. Usiądź i rozkoszuj się ulubioną muzyką i możliwością zaprogramowania do 20 utworów.

Odtwarzacz CD z bogactwem funkcji

- Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW
- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Dźwięk robiący wrażenie

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Łatwe w użyciu i precyzyjne sterowanie

- Cyfrowe strojenie z pamięcią
- Automatyczne strojenie i zapamiętywanie stacji radiowych 1 przyciskiem
- Poręczny pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,2 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Średnica głośnika: 10 cm
- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu, Pełne automatyczne zatrzymywanie, Przycisk wstrzymania

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- Pamięć stacji: 20
- Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu UKF
- Pasma tunera: UKF, ŚR.

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Pilot zdalnego sterowania: 14-przyciskowy

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 470 x 275 x 210 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 400 x 243 x 169 mm
- Waga: 2,9 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg



Zalety

Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW

Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Automat. strojenie stacji radiowych

Automatyczne strojenie stacji radiowych to wygodna funkcja, która umożliwia dostrojenie ulubionych stacji i zapamiętanie ich w tunerze za jednym naciśnięciem przycisku. Automatyczne strojenie stacji radiowych to koniec z uciążliwym ręcznym strojeniem i kłopotliwym ich zapamiętywaniem. Wbudowany układ elektroniczny automatycznie przeszukuje częstotliwości lokalnych stacji radiowych, zatrzymuje się przy tych częstotliwościach, gdzie sygnał jest najmocniejszy, i zapamiętuje je pod kolejnymi numerami.

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com