

# PHILIPS

## USB-powerbank

30.000 mAh

USB-A- en USB-C-  
oplaadpoorten

QC 3.0 en PD

Wit

DLP1930CW



## Krachtige powerbank

met een draagbare reserveaccu

Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.

### Superieur oplaadontwerp

- Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
- Quick Charge-technologie voor een optimale laadsnelheid
- 50% opgeladen in 30 minuten
- Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)
- 3 USB-poorten laden drie apparaten tegelijk op

### Draagbare kracht

- Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent
- Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent
- Snel opladen met USB-C PD 3.0 20 W of USB-A met QC 3.0 18 W

### In één oogopslag op de hoogte van de bewerking

- LCD-scherm voor voedingsindicator

# Kenmerken

## LCD-scherm voor voedingsstatus

LCD-scherm voor voedingsindicator

## Programmeerbare stroomvoorziening PPS

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.



## Slimme bescherming

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

## Snel opladen via USB-C of USB-A

Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W

# Specificaties

## Accessoires

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Kabels:** USB-C-kabel

## Vermogen

**Uitvoer:** USB en Type-C 5 V/3 A

**Ingangsvermogen:** USB-C \ Micro-USB 5 V/2 A

**Batterijcapaciteit:** 30.000 mAh 111 Wh

## Omdoos

**Aantal consumentenverpakkingen:** 21

**Omdoos (L x B x H):** 39 x 35 x 23 cm

**Omdoos (L x B x H):** 15,4 x 13,8 x 9,1 inch

**Brutogewicht:** 15,96 kg

**Nettogewicht:** 12,978 kg

**Gewicht van de verpakking:** 2,982 kg

**Brutogewicht:** 35,185 lb

**Nettogewicht:** 28,611 lb

**Gewicht van de verpakking:** 6,574 lb

**GTIN:** 1 48 95229 13428 4

## Afmetingen van de verpakking

**Aantal producten:** 1

**Afmetingen van verpakking (B x H x D):**

9,5 x 19,5 x 5 cm

**Afmetingen van verpakking (B x H x D):**

3,7 x 7,7 x 2.0 inch

**Brutogewicht:** 0,698 kg

**Nettogewicht:** 0,618 kg

**Gewicht van de verpakking:** 0,08 kg

**Brutogewicht:** 1,539 lb

**Nettogewicht:** 1,362 lb

**Gewicht van de verpakking:** 0,176 lb

**EAN:** 48 95229 13428 7

## Afmetingen van het product

**Afmetingen van product (B x H x D):**

7,2 x 14,2 x 4,09 cm

**Afmetingen van product (B x H x D):**

2,8 x 5,6 x 1,6 inch

**Gewicht:** 0,618 kg

**Gewicht:** 1,362 lb

## Binnendoos

**Aantal consumentenverpakkingen:** 7

**Binnendoos (L x B x H):** 36,5 x 11 x 20,5 cm

**Binnendoos (L x B x H):** 14,4 x 4,3 x 8,1 inch

**GTIN:** 2 48 95229 13428 1

