

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ2538



Control de la distanță pentru MP3-urile de pe calculator

Cu posibilitate de orientare dublă, putând fi așezat vertical sau orizontal, sistemul AZ2538 este destinat cunoscătorilor. Gameport-ul și conexiunea USB pentru transferul rapid al muzicii vă vor cuceri definitiv.

Muzică în format MP3, la dispoziția dvs.

- Conexiunea USB PC vă transformă calculatorul într-un tomat de MP3-uri
- Afișare titlu melodie și nume playlist pentru navigare facilă
- MP3-CD semnifică faptul că formatul MP3 este redat ca un CD normal.

Pregătit pentru jocuri

- Portul pentru jocuri oferă o experiență de joc adevărată
- Setări prestabilite ale modului audio pentru creșterea plăcerii jocului

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee

Design unic, pentru orice spațiu

- Poziționare verticală a playerelor pt. economisire spațiu și estetică

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Legătură USB PC

Conexiunea USB PC vă permite redarea muzicii în format MP3 prin boxe puternice ale sistemului audio Philips, în locul celor ale calculatorului. Prin conectarea directă a calculatorului la sistemul audio prin cablul USB, puteți descărca melodiile în format MP3 direct în sistemul audio, transformându-vă calculatorul într-un uriaș tonomat pentru MP3-uri. Butoanele de control ale sistemului audio și telecomanda oferă o navigare comodă și controlul muzicii stocate în lista de melodii MusicMatch. Puteți de asemenea vizualiza pe afișajul sistemului de sunet titlul melodiei și timpul de redare scurs.

Afișare titlu melodii

Afișare titlu melodii și nume playlist pentru navigare facilă

Redare MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Port pentru jocuri

Portul pentru jocuri este o soluție facilă de conectare ce leagă consola de jocuri la sistemul audio, pentru o calitate excelentă a sunetului din joc. Modul Sunet joc oferă 3 setări deosebite pentru sunet - modul Speed crește nivelul de adrenalină la jocurile cu simulări de zbor sau condus, în timp ce modul Punch adaugă putere jocurilor de acțiune. Modul Blast vă permite să savurați efectele explozive ale jocurilor de acțiune. O funcție de mixare, MIX-IT, disponibilă pentru sistemele Mini Hi-Fi, permite mixarea sunetelor din jocuri cu o piesă favorită de pe CD, de la un post de radio sau de la un player audio extern.



Setări prestabilite mod audio

Setări prestabilite ale modului audio pentru creșterea plăcerii jocului

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Poziționare verticală

Poziționarea verticală economisește spațiu și vă permite plasarea combinei CD Soundmachine în poziție orizontală clasică sau, în mod atractiv și cu economie de spațiu, în poziție verticală. Tehnologia și design-ul inovatoare asigură funcționarea perfectă a sistemului în ambele poziții. În plus, suportul special conceput menține o stabilitate perfectă, pentru a vă putea bucura de aceeași calitate ridicată a sunetului, indiferent de poziția verticală sau orizontală a sistemului.

Specificații

Sunet

- Egalizator: 3 benzi
- Setări egalizator: Gamesound (Blast, Punch, Speed)
- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Control înalte și joase
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 4"
- Putere de ieșire (RMS): 2X4W
- Controlul volumului: Control volum codor/rotativ

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2
- Finisaj: Metalic
- Caracteristici superioare boxe: Port Max BASS
- Tipuri de boxe: Boxe

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodii următoare/anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate

- Intrare audio pentru date: Audio S/D (RCA) 2x
- Intrare AUX: Port pentru jocuri
- Câști: 3,5 mm
- PC Link: USB 1.1
- Intrare video: CVBS Video (RCA) 1x
- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben)

Comoditate

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Număr de cifre pe ecran: 7
- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu audio/video, CD-ROM cu software + manual, Cablu USB, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Stand: Stand pentru poziție verticală

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 520 x 178 x 287 mm
- Greutate: 4,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,5 kg

Alimentare

- Tip baterie: LR20
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 8



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com