

Philips
Hudební mikrosystém

100 W

Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Relaxujte u skvělé hudby

Hudební mikrosystém Philips se streamováním Bluetooth® pro více zařízení, přehráváním souborů MP3 prostřednictvím připojení USB Direct a zvukovým vstupem pro ostatní systémy nabízí veškerou potřebnou podporu. Účinné reproduktory se zvýšeným důrazem na basové průduchy umocní zážitek z domácí zábavy.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 100 W RMS
- Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Snadné použití

- Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic

PHILIPS

Přednosti

Párování s více zařízeními



Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.

Reposoustavy Bass Reflex

Komora za vnutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reposoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování

několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážení, Čistota, Výkon, Příjemný zvuk a Jas, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Digitální tuner s předvolbami



Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo potřeba nutně ladit příslušnou frekvenci.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW



Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3“. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon (RMS): 100 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 4,5" basový reproduktor
- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
- Typ reproduktorů: Mylarový výškový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Funkce stop
- Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/další

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice

Možnosti připojení

- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)

- USB: Port USB
- Zadní konektory: Vstup AUX
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Dálkový ovladač: Ano

Rozměry

- Hloubka hlavní jednotky: 243 mm
- Výška hlavní jednotky: 120 mm
- Šířka hlavní jednotky: 200 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 159 x 207 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 243 mm
- Hloubka balení: 264 mm
- Výška balení: 460 mm
- Šířka balení: 395 mm
- Čistá hmotnost: 5,8 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2016-01-27

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 48 95185 60912 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com