



Philips  
Mikrofonlu kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı  
Kulak üstü  
Yumuşak kulaklık yastıkları

TAKH301BL

## Kendi tarzınızı katın

Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır.

Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir!

### Kullanımınıza hazır

- Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı
- Hafif, konforlu kulak başlığı yastıkları. Genç kulaklar için mükemmel
- Hafif, yastıklı kafa bandı

### Çocuklar eğlenceye doysun

- Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo
- Basit kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

### Eğlenceli. Havalı. Genç kulaklar için güvenli.

- 32 mm akustik sürücüler. Net ses
- Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları. Etiketler veya kişisel sanat eserlerinizi kullanabilirsiniz
- Esnek, hafif kafa bandı. Bükülebilir, kıvrılabilir
- Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

# PHILIPS

## Mikrofonlu kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulaklık yastıkları

# Teknik Özellikler

### Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Diyafram: PET
- Empedans: 32 Ohm
- Mıknatıs tipi: NdFeB
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Maksimum güç girişi: 10 mW
- Hassasiyet: 95 dB
- Tip: dinamik

### Dış Karton

- Uzunluk: 19.6 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 16.1 cm
- Brüt ağırlık: 0.751 kg
- Yükseklik: 23.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10097 5
- Net ağırlık: 0.339 kg
- Dara ağırlığı: 0.412 kg

### Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir

### Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 20 cm
- Genişlik: 17 cm
- Derinlik: 4.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 10097 8
- Brüt ağırlık: 0.2002 kg
- Net ağırlık: 0.113 kg
- Dara ağırlığı: 0.0872 kg

### Tasarım

- Renk: Mavi

### Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 15 x 3,2 x 16 cm
- Ürün ağırlığı: 0,113 kg
- Kafa bandı kemer uzunluğu: 300 - 360 mm

TAKH301BL/00

# Özellikler

### 1,2 m kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

### 32 mm akustik sürücüler.

Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

### Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları.

Çocuklar bu kulaklıkları etiketler ve hatta kendi sanat eserlerini kullanarak özelleştirebilir. Kulaklık başlıklarının şeffaf dış kaplaması açılabilir ve içine resim koyulabilir. Kulaklıkların yanında üç set etiket ve çizimli kart verilir.

### Kompakt katlanabilen tasarım.

Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir demete dönüştürebilirsiniz.

### Esnek, hafif kafa bandı

Sağlam ve esnek kafa bandı kolayca ayarlanabilir ve sırt çantasında taşınmaya ya da yere düşürülmeye karşı dayanıklıdır. Hatta kırılmadan bükülebilir. Kulaklıklar, çocukların tüm aktiviteleri sırasında sağlam kalır.

### Hafif, konforlu kulak yastığı

Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.

### Hafif, yastıklı kafa bandı

Hafif, yastıklı kafa bandı

### Basit kablo üzerinde uzaktan kumanda.

1,2 m ses kablosu, dahili mikrofonlu basit kablo üzerinde uzaktan kumandaya sahiptir. Çocuklar müziği duraklatıp aramaya yanıt verebilir. Üstelik tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler.

### Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 6.0.4

EAN: 48 95229 10097 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)