



Philips Perfect replacement  
Universele  
afstandsbediening

4 in 1

SRP3004



## Snelle en eenvoudige installatie

Het innovatieve SimpleSetup staat garant voor een snelle en eenvoudige installatie van uw universele Philips-afstandsbediening. Dankzij de extra grote toetsen en beschermende rand is hij eenvoudig in gebruik en ideaal als vervanging voor oude, verloren of kapotte afstandsbedieningen.

### Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening

- 4-in-1-afstandsbediening voor uw TV, DVD-speler/recorder, set-top box en videorecorder
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

### Gebruiksvriendelijk

- SimpleSetup is een exclusieve functie van Philips
- Rand voor extra bescherming en stevige grip
- Grote knoppen zorgen voor meer gebruiksgemak.

### Volledig compatibel met uw apparaten

- Compatibel met meer dan 1000 merken

### Klantondersteuning

- URC-ondersteuningsservice via de speciale website



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Specificaties

## Gemak

- DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen, Ondertiteling selecteren, Audio-instellingen
- Taalondersteuning: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/TR
- Aantal toetsen: 31
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Besturing via menu, Gids, info, Tekstfuncties, Zender omhoog/omlaag, Volume omhoog/omlaag, mute
- Schokbestendig
- Spatwaterbestendig
- Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of standby, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Besturing via menu, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen
- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT
- Functies van de videorecorder: Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Besturing via menu

## Vermogen

- Batterijtype: AAA

## Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 10 m
- LED's: 1
- Database met universele IR-code
- Aantal merken in database: Meer dan 1000
- Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
- Transmissiehoek: 45 graad

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Nettogewicht: 0,171 kg
- Brutogewicht: 0,207 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
- EAN: 87 12581 48925 0
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Ophanging

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Nettogewicht: 1,026 kg
- Brutogewicht: 1,724 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,698 kg
- GTIN: 1 87 12581 48925 7
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

## Configuratie

- Configuratiemethode: SimpleSetup

# Kenmerken

## 4-in-1 afstandsbediening

Vervang een tafel vol afstandsbedieningen door één robuust apparaat waarmee u uw TV, DVD-speler/recorder, satellietontvanger, digitale terrestrial ontvanger of set-top box (STB) en videorecorder kunt bedienen, ongeacht merk en model.

## Grote knoppen

Doordat de knoppen op de afstandsbediening groter zijn, kunt u beter lezen wat erop staat. Bovendien wordt het indrukken van de knoppen gemakkelijker, aangezien ze 2 mm groter zijn dan die op standaard afstandsbedieningen.

## URC-ondersteuningsservice via internet

Speciale ondersteuning voor uw afstandsbediening, waarbij alle codes van alle merken beschikbaar zijn via de URC-website van Philips.

## SimpleSetup

Met de innovatieve SimpleSetup-functie stelt u de universele afstandsbediening in slechts 3 eenvoudige stappen in: 1. Zoek de merckode van uw apparaat op en voer deze in op de afstandsbediening 2. Druk op de aan-uitknop totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld 3. Controleer of alle toetsen werken. Klaar!



Publicatiedatum  
2015-05-27

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 000 53796  
EAN: 08 71258 14892 50

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)