

Philips
CD-Soundmachine

MP3

AZ1846



Glæd dig over fantastisk lyd, uanset hvor du er

Vil du frigøre dine digitale yndlingsange fra din bærbare musikafspiller og nyde dem i kraftfuld lyd? Med Philips CD Soundmachine AZ1846's direkte USB kan det lade sig gøre! Derudover har den digital MP3-optagelse vha. én knap - uden brug af PC.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalere til dyb, kraftfuld lyd
- 4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 x 2 W RMS

Musiknydelse fra flere kilder

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Digital indstilling for faste stationer

Brugervenlig

- MP3-optagelse ved ét tryk, uden brug af PC
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Praktisk fjernbetjening
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Basreflekshøjtalere



Basreflekshøjtalere leverer en dyb basoplevelse. De afviger fra traditionelle højttalere ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere forløbet af lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og

lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Direkte USB-MP3/WMA



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.

MP3-optagelse med ét tryk på en knap



MP3-optagelse ved ét tryk, uden brug af PC

MP3 Link til bærbar musik



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Specifikationer

Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- AUX indgang: MP3 LINK
- Hovedtelefon: 3,5 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mVW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højtalerdiameter: 100 mm
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Højtalertyper: Bass reflex-højtalersystem

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 2

- Overflade: Metal
- Højtalertyper: Højtalere

Komfort

- Skærncifre: 5
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat
- Fjernbetjening

Dimensioner

- Mål på produkt (B x H x D): 420 sekunder x 168 x 240 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 457 x 283 x 210 mm
- Vægt: 2,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 3,7 kg

Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: USB-enhed
- USB-optagetilstande: Øjeblikkelig optagelse, Programmerede spor, Enkelt disk, Enkelt spor
- USB-optagekilder: CD



Udgivelsesdato
2009-05-12

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218
EAN: 87 12581 38843 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com