

Philips
Zestaw kina domowego
DVD



HTS3000

Po prostu wspaniałe brzmienie

Ten stylowy i niewielki, cyfrowy zestaw kina domowego umożliwia odtworzenie dowolnej płyty w systemie wielokanałowego dźwięku przestrzennego Dolby Digital. Zrelaksuj się i zanurz w świecie filmów i muzyki w domu.

Dodaje życia dźwiękom i filmom

- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Wbudowany tuner FM/MW
- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Odtwarza pliki DivX, MP3, WMA oraz zdjęcia JPEG z aparatów cyfrowych

Łatwa konfiguracja

- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączanie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz

Dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa: 200 W
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 180 – 18 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- Ustawienia korektora: Akcja, Kreskówki, Classic, Koncert, Drama, Gry, Jazz, Lounge, MTV, Wiadomości, Impreza, RnB, Rock, Sportowy

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format kompresji: MP3, WMA
- Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć

- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Powiększenie, Przerzucić zdjęcia, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Tuner/odbiór/transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.

Możliwości połączeń

- Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Antena zakresu UKF, Antena AM/MW, Wejście AUX, Dopasowane złącza głośnikowe, Scart

Zasilanie

- Zasilanie: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Głośniki

- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 om
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150 – 20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie
- Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Impedancja głośnika centralnego: 8 om
- Zakres częstotl. kanału centralnego: 150 – 20 000 Hz
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 8 om
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45 – 150 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Przewód wideo CVBS, antena zakresu UKF, Antena na fale DŁ./ŚR., Podręcznik użytkownika, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 360 x 55 x 332 mm
- Waga urządzenia: 2,6 kg
- Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego (szer. x wys. x gł.): 100 x 95 x 83 mm
- Waga głośnika surround: 0,52 kg
- Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 100 x 95 x 83 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,59 kg
- Wymiary głośnika niskotonowego (szer. x wys. x gł.): 131 x 315 x 386 mm
- Waga subwoofera: 3,62 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 446 x 417 x 378 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,3 kg

Zalety

Odtwarza wszystko

Odtwarzaj płyty w niemalże dowolnym formacie — CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

Odtwarza wszystko

Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie — DivX, MP3, WMA lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

Dolby Digital i Pro Logic II

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Przetwornik C/A wideo 12-bit./108 MHz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Zaawansowany wzmacniacz klasy D

Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Sygnal RGB na złączu Scart

Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

złącza Easy-fit™

Złącza oznaczone kolorami to proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie umożliwiające podłączenie głośników i głośnika niskotonowego do gniazd jednostki centralnej zestawu kina domowego przez dopasowanie ich kolorów.



Data wydania 2009-03-09

Wersja: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25592
EAN: 87 12581 30409 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com