

Philips
Zestaw kina domowego
DVD



HTS3367



Wysoka rozdzielczość obrazu i dźwięk przestrzenny

z kolumnami głośnikowymi

Obraz o wysokiej rozdzielczości oraz dźwięk przestrzenny, który zapewnia ten zestaw, dostarczają domowej rozrywki doskonałej jakości. Funkcja powiększania rozmiaru obrazu HDMI zapewnia wyrazisty obraz. Ponadto możliwe jest odtwarzanie plików z pamięci USB, przenośnych odtwarzaczy i praktycznie wszystkich rodzajów płyt.

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB

Dodaje życia dźwiękom i filmom

- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- DTS, Dolby Digital i dźwięk przestrzenny Pro Logic II
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie plików w formatach WMV, DivX, WMA, MP3 i zdjęć z aparatów cyfrowych w formacie JPEG
- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Zalety

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozmiaru HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Certyfikat DivX Ultra

Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX to technologia

kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

DTS, DolbyDigital i ProLogic II

Wbudowany dekodery DTS i Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

EasyLink

Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Odtwarza wszystko

Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie — WMV, MP3, DivX lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

Odtwarza wszystko

Odtwarzaj dyski w niemalże dowolnym formacie - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

Przetwornik C/A wideo 12-bit./108 MHz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Głośniki podłogowe

Głośniki podłogowe oferują swobodę rozstawiania



Dane techniczne

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 0 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 0 x 0 x 0 cm
- Waga: 0 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 97 x 43,5 x 41 cm
- Waga netto: 18,986 kg
- Waga brutto: 22,491 kg
- Ciężar opakowania: 3,505 kg
- EAN: 87 12581 38939 0
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 97 x 41 x 43,5 cm
- Waga netto: 18,986 kg
- Waga brutto: 22,491 kg
- Ciężar opakowania: 3,505 kg
- EAN: 87 12581 38939 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 1

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), wybieranie kolejnoliniowe, Zwiększenie rozmiaru wideo (720p, 1080i/p)

Dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa: 600 W
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 150-18000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- System dźwięku: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Klasyka, Koncert, Dramat, Lounge, Gry, Sportowy

Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie,

Powiększenie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF
- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Złącze MP3 liniowe
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście S-video, Scart, Koncentryczne wejście cyfrowe 2x, Wejście AUX, Wyjście wideo Component, Antena zakresu UKF, Dopasowane złącza głośnikowe

Zasilanie

- Zasilanie: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
- Pobór mocy: 100 W

Głośniki

- Głośnik satelitarny: 2 stojaki podłogowe
- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Impedancja głośnika satelitarnego: 3 om
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150 – 20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie, 3-drożny
- Przetwornik głośnika centralnego: Wysokotonowy 1 x 2 cale, Głośniki niskotonowe 2 x 2,5 cala
- Impedancja głośnika centralnego: 6 om
- Zakres częstotl. kanału centralnego: 150 – 20 000 Hz
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Impedancja subwoofera: 6 om
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40-150 Hz
- Typ subwoofera: Pasywny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Przewód Scart, antena zakresu UKF, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 435 x 58 x 360 mm
- Waga urządzenia: 3,7 kg
- Szerokość głośnika przedniego: 103 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 203 mm
- Głębokość głośnika przedniego: 71 mm
- Waga głośnika przedniego: 0,45 kg
- Szerokość głośnika tylnego: 262 mm
- Wysokość głośnika tylnego: 1199 mm
- Głębokość głośnika tylnego: 264 mm
- Waga głośnika tylnego: 3,29 kg
- Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 440 x 105 x 71 mm
- Waga głośnika centralnego: 1,29 kg
- Wymiary głośnika niskotonowego



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 2.0.15

12 NC: 8670 000 36328
EAN: 87 12581 38939 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com