

Philips
CD Soundmachine
dinamikus
mélyhangkiemeléssel

MP3

digitális hangolás kazetta

AZ3068



Élvezze MP3 és WMA digitális felvételeit

kétutas hangfalrendszerrel

Egyszerű, mégis átfogó. Ez a masszív lejátszó kiváló hangminőséget nyújt kétutas hangszóróival. Élvezze kedvenc MP3 vagy WMA-CD zenéit és a digitális hangolóegységen előre beállított 30 FM állomás kivételes hangját – bárhol, bármikor.

A hallgatás páratlan élménye

- Automatikus leállítású sztereó magnó
- Digitális hangolás, tárolt állomások
- 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása

Erős basszus, amit hall és érez

- 2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés – a mélyebb mély hangokért
- 4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz
- A Bass Reflex rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Egyszerű használat

- Kézreállító távvezérlő
- bemenő vonali csatlakozás
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2x4 W (hálózat), 2x2 W (akkumulátor)
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/kódoló
- Hangszóró típusok: Kétutas, mélyreflexes hangszórók
- Hangszóró átmérő: 4"
- Hangkiemelés: Dinam. mélyhangkiemelés 2 fokozatban

Hanglejátszás

- Betöltő típus: Felső rész
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 30
- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Távezérlő: 20 gombos

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Kapcsoló

- Tápellátás: Van
- Akku típusa: LR20
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Akkumulátorok száma: 6

Méreték

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 493 x 210 x 314 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 174 x 263 mm
- Tömeg: 3,3 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 4,4 kg

Fénypontok

Kézreállító távezérlő

Kézreállító távezérlő

bemenő vonali csatlakozás

bemenő vonali csatlakozás

2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés

2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés – a mélyebb mély hangokért

Bass Reflex hangszórórendszer

A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás

Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét lehetővé tevő, legelterjedtebb szabványos hangtömörítési formátummá vált. A Windows Media Audio (WMA) erősen tömörített digitális audioformátum, amely egyszerű hangot biztosít a zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene tárolására is alkalmas.



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com