

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®

BTM3160



Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek

U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.

Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS
- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Digital Sound Control

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.



Publicatiedatum
2014-08-30

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07703
EAN: 08 71258 17000 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties

Geluid

- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, wOOx-basradiatoren
- Luidsprekertypen: Dome-tweeter

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- Discs-peelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-klokinstelling
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: FM-antenne
- 3,5 mm stereo lijningang: Audio in
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: Meertalig

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
514 x 290 x 360 mm
- Diepte hoofdunit: 237 mm
- Hoogte hoofdunit: 195 mm
- Breedte hoofdunit: 230 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D):
139 x 304 x 216 mm
- Bruto gewicht: 8,8 kg
- Nettogewicht: 7,8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dome-tweeter

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.