


Lietotāja rokasgrāmatas papildinājums




1. Piezīmes par iebūvēta litija akumulatora uzlādi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām **uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.**

2. Bluetooth savienošana pāri

 *Piezīme: Šim izstrādājumam ar Play-Fi CAP versiju 506.3.0.063 vai 506.3.0.077 ir jāizveido Play-fi/Wi-fi savienojums, lai Bluetooth savienošana pāri darbotos. Skatiet norādījumus sadaļā "Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)" lietotāja rokasgrāmatā, lai pabeigtu Play-fi/Wi-fi iestatīšanu, kad izstrādājums tiek lietots pirmo reizi.*

Bluetooth savienošanas pāri norise:

1. Pieslēdziet ierīci Bluetooth avotam.
2. Nospiediet avota pogu  uz tālvadības pults un turiet ilgāk par 3 sekundēm. Vai iestatījumu izvēlnē atlasiet , lai izvēlētos BT PAIR, un nospiediet , lai sāktu.
3. Pieejamo ierīču sarakstā savā tālrunī/planšetdatorā atrodi ierīci ar nosaukumu XXXXX-BT (XXXXX ir nosaukums, kas izvēlēts Play-Fi iestatīšanas laikā).
4. Atlasiet XXXXX-BT un gaidiet Bluetooth savienojuma izveidi. Parasti tas notiek 1-2 sekunžu laikā.