

Philips
Draagbare DVD-speler

2 LCD-schermen van 17,8 cm/7"

PET719



Geniet twee keer zoveel van uw films

met een tweede TFT LCD-scherm

Twee keer zoveel entertainmentplezier met de PET719 met twee TFT LCD-schermen van 7 inch! Sluit het tweede scherm aan om DVD/DivX-films of JPEG-foto's te delen: perfect voor in de auto. Inclusief slimme bevestiging voor in de auto.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Overall comfortabel kijkplezier

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") voor sublieme weergave
- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
- Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Maximaal 2 uur afspelen met oplaadbare batterij*
- Autoadapter en slanke afstandsbediening
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale

muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

CD voor het delen van foto's (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt voor optimaal kijkplezier onderweg.

Twee TFT LCD-schermen

Met twee schermen kunt u dezelfde video's of beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit de schermen gewoon aan en bevestig deze aan de hoofdsteunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en comfortabel op de

achterbank met vrienden en familie genieten van uw favoriete DVD-films en JPEG-afbeeldingen.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: AY4128 (adapter voor sigarettenaansteker, 12 V DC)
- Afstandsbediening: AY5508 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Netsnoer: 1x
- Tweede LCD-scherm: 7 inch TFT LCD x 1
- Slimme bevestiging voor in de auto: 2 stuks

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 255 x 308 x 355 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 7,21 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 345 x 295 x 83 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 203 x 40,4 x 149 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37106
EAN: 87 12581 39564 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com