



Philips
Docking-Entertainment-
System

Dockingstation für iPod/iPhone/
iPad
DAB+

DCB352



Begeistert von Sound

Stilvolle Dockingstation

Genießen Sie den exzellenten Sound Ihrer iPod/iPhone/iPad-Musik dank des Philips Docking-Entertainment-Systems DCB352. Das schlanke System im eleganten Design mit coolem Metallic-Finish bietet DAB+ und eine Gesamtmusikleistung von 30 W RMS für echten dynamischen Sound.

DAB-Radio in digitaler Qualität

- Klarer und rauschfreier DAB+ Radioempfang
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Elegantes Design mit extraschmalen CD-Slot
- Elegantes Desktop-Design mit Vorderseite in hochwertigem Metallic-Finish

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Klarer, rauschfreier DAB+ Radioempfang



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen FunkSendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne

jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+ DigitalSendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod

laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Extraschmaler CD-Slot



Elegantes Design mit extraschmalen CD-Slot

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.



Daten

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Steckplatz
- Basisstation-Wiedergabemodus: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause, iPhone wird geladen, iPod wird geladen, iPad wird geladen

Ton

- Ausgangsleistung: 30 W RMS Gesamtleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 76 mm Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 20
- DAB: Band III, Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Sendername
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne
- Audioanschlüsse: 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link

Komfort

- Alarmer: Sleep-Timer, Radioalarm, CD-Alarm, iPod-Alarm

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Hintergrundbeleuchtung

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat
- Kurzanleitung: 6 Sprachen
- Benutzerhandbuch: Dänisch/Norwegisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 389,5 x 140 x 200,5 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 462 x 275 x 200 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,1 kg

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 1G, iPod 5. Generation, iPod classic, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod nano 6. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815
EAN: 87 12581 61052 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.