



Philips
USB-powerbank

10.000 mAh

USB-A- en USB-C-oopladoorten
QC 3.0 en PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Slanke en krachtige powerbank

met een draagbare reserveaccu

Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Snel opladen met de dubbele USB-A- en USB-C-poort die QC 3.0 en PD 3.0 ondersteunen.

Superieur oplaadontwerp

- Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)
- Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
- Quick Charge-technologie voor een optimale laadsnelheid
- 50% opgeladen in 30 minuten

Draagbare kracht

- Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent
- Snel opladen met USB-C PD3.0 20 W of USB-A met QC3.0 18 W

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking

- LED-vermogenindicator

PHILIPS

Specificaties

Compatibiliteit

- Werkt in combinatie met: Apparaten met USB-oplaadpoort

Vermogen

- Uitvoer: USB-C, max. 20 W, USB-A, max. 18 W
- Ingangsvermogen: USB-C: 5 V/3 A
- Batterijtype: Li-Polymer
- Batterijcapaciteit: 10.000 mAh, 37 Wh

Afmetingen van de verpakking

- Aantal producten: 1
- Type schap: Beide
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 3,7 x 6,7 x 1,2 inch
- EAN: 48 95229 13550 5

Binnendoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6

- Binnendoos (L x B x H): 19 x 10,7 x 20,5 cm
- Binnendoos (L x B x H): 7,5 x 4,2 x 8,1 inch
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 36
- Omdoos (L x B x H): 40 x 22,5 x 34 cm
- Omdoos (L x B x H): 15,7 x 8,9 x 13,4 inch
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 2,6 x 5,3 x 0,6 inch
- Gewicht: 0,226 kg
- Gewicht: 0,498 lb

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing
- Kabels: USB-C-oplaadkabel



Kenmerken

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Programmeerbare stroomvoorziening PPS

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.

50% opgeladen in 30 min

Snel opladen - Laad uw lege mobiele telefoon in 30 minuten op tot 50%.

Slimme bescherming

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Snel opladen via USB-C of USB-A

Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W



Publicatiedatum
2023-06-28

Versie: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com