

Philips
Digitalt AV-
mottakersystem

HTR5000



Hør alt

Har du tenkt å gjøre om DVD-spilleren, DVD-opptakeren eller til og med den gamle videospilleren til et fullstendig hjemmekinoanlegg? Bare sett dem sammen med dette stilige digitale mottakersystemet, så får du mye mer ut av både filmer og musikk.

Suveren lydtelse

- Avansert Class D Amplifier™ for kompakt og kraftig lyd
- Kjegleformede dome diskant høyttalere, god SACD-lyd for høye frekvenser
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Rask og enkel installering

- 6-kanalers analog inngang for direkte tilkobling
- Digitale koaksiale og optiske innganger
- Enkel installering for å klargjøre det komplette hjemmeunderholdningssystemet

Flere kilder for flere valgmuligheter

- TV
- DVD/SACD-spiller
- Innebygd FM/MW-tuner

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 40–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: >60 dB
- Forvrengning og støy (1 kHz): >65 dB
- Crosstalk (1 kHz): >35 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 85 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedringer: Diskant- og basskontroll, Nattmodus, Klasse D digital forsterker
- Equalizer-innstillinger: Sci-Fi, Konsert, Drama, Handling, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
- Total lydeffekt (RMS): 700 W
- Utgangseffekt (RMS): 6 x 115 W

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang
- Andre tilkoblinger: TV inn (lyd, cinch), AUX-inngang, Analog multikanalslyd, Digital optisk inngang, Digital koaksialinngang, Digital koaksialutgang, Linjeutgang, FM-antenne, MW-antenne

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforkbruk: 180 W
- Effektforkbruk i standby: < 1 W

Høytalere

- Satellitthøytalere: 2-veis, Magnetisk skjermet front

- Frekvensområde, satellitthøytalere: 140–20 000 Hz
- Satellitthøytaleringpedans: 3 ohm
- Satellitthøytalerelementer: 1" dome diskantthøytalere, 3" mellomtonewoofere
- Senterhøytalere: 2-veis, Magnetisk skjermet
- Senterfrekvensområde: 140–20 000 Hz
- Senterhøytaleringpedans: 3 ohm
- Senterhøytalerelementer: 1" dome diskantthøytalere, 2x 3" mellomtonewoofere
- Basshøytalertype: Passiv
- Frekvensområde for subwoofere: 40–140 Hz
- Basshøytaleringpedans: 3 ohm
- Basshøytalerelement: 6,5" høyeffektswoofere

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Audiokabel, Koaksial digital lyd-kabel, Hurtigbrukerveiledning, Bruksanvisning, FM/MW-antenne, Garantisertifikat, Batterier til fjernkontroll
- Batterier: 2 x AA
- Fjernkontroll: 3139 238 04482
- Bruksanvisning: En, fr, ty, it, sp, ne, sv, po, da, fi, ru, gr
- Garantikort

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
- Vekt, apparat: 4 kg
- Mål på surroundhøytalere (B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
- Mål på senterhøytalere (B x H x D): 220 x 95 x 75 mm
- Mål på subwoofere (B x H x D): 130 x 340 x 360 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 639 x 312 x 444 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 15,2 kg

Produktthødepunkter

6x digital forsterker i klasse D

Når deg gjelder perfekt lyd, finnes det ikke rom for forvrengning. Digitale forsterkere genererer mye mindre varme enn standard analoge forsterkere, noe som gir rom for mindre kabinetter. Philips Class D Amplifiers™ gir dramatisk forbedret lyd-kvalitet over de digitale forsterkerne som brukes av konkurrentene siden de er utformet for å kontrollere og redusere EMI (Electro Magnetic Interference). I tillegg bruker Class D Amplifiers™ en lukket sløyfe-design som undertrykker forvrengning og tap av lyd-kvalitet. Det generelle resultatet er forbedret lyd-teltelse fra en mye mindre pakke.

Kjeglformede dome diskantthøytalere

Kjeglformede dome diskantthøytalere forbedrer SACD-lyd ved de høyeste frekvensene ved å ta opp hver nyans og modulasjon i lyden ved hjelp av en ekstremt lett og stiv membran laget av LEXAR. Dette gjør at diskantthøytalene gir bedre gjengivelse av høyere frekvenser. Den spesielle kjeglformen på reflektorplaten sikrer en bedre spredning av de høyere frekvensene. Resultatet er forbløffende klare og skarpe høye toner og generelt mer balansert lydoppfatning.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekode ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

6-kanalers analog inngang

6-kanalers analog inngang på mottakeren gir deg mulighet til å koble deg direkte til en analog utgang på flerkanals DVD/SACD-spilleren.

Digitale koaks./optiske inng.

Digitale koaksiale og optiske innganger gir høykvalitets digitale lyd-inngangskontakter på mottakeren. Du kan digitalt overføre Dolby Digital, MPEG2, PCM og dts fra AV-utstyret til mottakeren ved hjelp av én enkelt kabel.

Hurtigstartveiledning

Philips leverer en hurtigstartveiledning for å hjelpe deg med den første installeringen av systemet. Den har en enkel fremgangsmåte med klare og tydelige fargeillustrasjoner som leder deg gjennom de grunnleggende trinnene ved tilkobling og hvordan du får bilde og lyd. Disse grunnleggende trinnene beskrives klart og tydelig på én side, som du finner i esken. Installeringen bør dermed gå fort og smertefritt.



Utgivelsesdato
2009-01-21

Versjon: 6.0.15

12 NC: 9073 100 12552
EAN: 87 10895 87727 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com