

Philips
ระบบ DVD/SACD Home
Theater พร้อม Dynamic,
Bass Boost และตัวเชื่อมต่อ
Easy-fit™

Progressive Scan

HTS5310S



รับชม รับฟัง เต็มอิ่มกับทุกอารมณ์

ความบันเทิงภายในบ้านระบบดิจิตอลสมบูรณแบบ สวมมีสโตร์ในขนาดกะทัดรัด
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby, DTS หรือ SACD คุณจึงผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านของคุณเองได้อย่างเต็มที่

คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- Conical Dome Tweeters เพิ่มคุณภาพเสียง SACD ในความถี่สูง
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน
- PAL & NTSC Progressive Scan ให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- เพลง: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)
- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

- ขອງเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก
- เริ่มต้นระบบความบันเทิงในบ้านอย่างเต็มรูปแบบด้วยการติดตั้งง่ายๆ
- ลำโพงตั้งพื้นแบบ Full length เพื่อเสียงอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะส่วนตัวในแบบของคุณ

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง



PHILIPS

sense and simplicity

ระบบ DVD/SACD Home Theater พร้อม Dynamic Bass Boost และตัวเชื่อมต่อ Easy-fit

HTS5310S/98

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมมมมมม: 4:3, 16:9
ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, 4 x วิดีโออัปเดตแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz
อัตราสวนสัญญาณต่อการรบกวน: >62 dB
ระบบเสียง: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, สเตอริโอ
การตั้งค่าอ็ควาลิเซชัน: Action, Classic, Concert, ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
กำลังขับ (RMS): 4x75W (ดาวน์ทูน+เซอร์ราวด์), 2x100W (กลาง+ซบวฟเฟอร์)
กำลังขับรวม (RMS): 500 W
การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลโน Class "D", ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (ใหม่วิดีโอ), DVD-R, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ
รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX,4,x, DivX 5.x
ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, WMA, SACD Multichannel, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
เลนภาพนิ่งต่อเนื่อง: พรอมอดนตรี (MP3)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
จำนวนของที่ตั้งไวลวงหนว: 20

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: ComponentVideo out Progressive, S-Video out, Composite video

(CVBS) out, AUX in, TV in (audio, cinch), Digital coaxial in, สายสัญญาณออก, เสออากาศ FM, เสออากาศ MVV, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit

สะดวกสบาย

- รีโมทคอนโทรล: อนุกประสงค์

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

ลำโพง

- ลำโพงแซทเทิลไลท์: จนวนแม่เหล็กค่านหน้า
ขวงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-20000 Hz Hz
ความตานทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มขวงเสียง 3"
ลำโพงตัวกลาง: จนวนแม่เหล็ก
ขวงความถี่ของตัวกลาง: 120-20000 Hz Hz
ความตานทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มขวงเสียง 3"
ขวงความถี่ของซบวฟเฟอร์: 30-120 Hz
ความตานทานของซบวฟเฟอร์: 3 โอห์ม
ตัวขับของซบวฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, เสออากาศ FM/MVV, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, คู่มือการใชงนอยางรวดเร็ว, โบรปับรรักัน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลิก): 360 x 54 x 324 มม.
นำหนักของเครื่อง: 2.7 กก.
ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กววง x สูง x ลิก): 94 (เบส 255 diameter) x 1078 x 68 มม.
นำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 2.72 กก.
ขนาดลำโพงกลาง (กววง x สูง x ลิก): 225 x 94 x 75 มม.
นำหนักของลำโพงกลาง: 0.68 กก.
ขนาดซบวฟเฟอร์ (กววง x สูง x ลิก): 360 x 340 x 130 มม.
นำหนักของซบวฟเฟอร์: 3.92 กก.
ขนาดหีบหอบบรรจุ (กววง x สูง x ลิก): 1214 x 406 x 574 มม.
นำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 26.5 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า นั่นคือ แทนที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีจอคอนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในการวาดเดียว ทำให้ภาพที่มีความละเอียดสูง ปราศจากปัญหาภาพกะพริบ ให้ความเพลิดเพลินในการชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยม

Conical Dome Tweeters

Conical Dome Tweeters เพิ่มคุณภาพเสียง SACD ที่ความถี่สูงสุดด้วยการเก็บระดับเสียงสูงจากทุกขวงเสียงและความแตกต่าง โดยการขยับแกนกำเนิดเสียงที่เบาและคงทนจาก LEXAR เพื่อช่วยให้ทวีเตอร์ให้ขวงความถี่เสียงที่สูงขึ้น สวนสะท้อนรูปกรวยแบบพิเศษช่วยให้การกระจายขวงเสียงความถี่สูงในควงกว้างขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือพลังเสียงที่ชัดใสและรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมคูลมากยิ่งขึ้น

ภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ-DivX, MP4

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทกชนิดเพื่อการใชเครื่องรวมทั้ง และเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

เพลง:SACD Windows Media™ Audio

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทกชนิดเพื่อการใชเครื่องรวมทั้ง และเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

เล่นแผ่นซีดีภาพ และ MP3

แผ่นซีดีภาพ คือ แผ่น CD-R, CD-RW ที่สามารถเก็บภาพดิจิทัลและเพลง MP3 ได้ เมื่อใส่แผ่นซีดีภาพลงในเครื่องเล่น DVD เมนูบนทวนาจอจะปรากฏขึ้น โดยแสดงชื่อไฟล์ JPEG และ/หรือ MP3 ในแผ่น เพียงแค่คุณเลือกไฟล์เพลงและภาพที่คุณต้องการ กดปุ่มเล่น หรือตกลง คุณก็สามารถรับชมภาพบนจอทีวีพร้อมเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน

ลำโพงตั้งพื้นแบบ Full length

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับควมบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นดวยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกควย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับขวงเสียงของคุณได้



วันที่ออก 2007-12-07

เวอร์ชัน: 1.0

12 NC: 9073 100 12894
EAN: 87 10895 90531 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com