

Philips
Музична мікросистема

150 Вт
Bluetooth®

BTM3360



Насичений та потужний звук

Відтворюйте музику з портативних пристроїв вдома. Ця мікросистема Philips має роз'єм для прямого USB-з'єднання та аудіовхід. Завдяки бездротовій передачі музики через Bluetooth слухати музику можна без зайвих зусиль.

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Поточна передача музики через Bluetooth у режимі спарення кількох пристроїв
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Максимальна вихідна потужність: 150 Вт RMS
- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Легкість у використанні

- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове налаштування із запрограмованими станціями для додаткової зручності
- Миттєвий обмін музикою між 2 пристроями Bluetooth

PHILIPS

Основні особливості

З'єднання у пару кількох пристроїв

У світі звукових систем все частіше використовується бездротова передача музики через Bluetooth®, проте більшість систем, сумісних із технологією Bluetooth®, дозволяють під'єднати лише один пристрій за раз. Завдяки режиму мультиспання можна з'єднати в пару до двох пристроїв і миттєво перемикає між ними.

Регулювання цифрового звуку



Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Збалансований", "Чіткий", "Потужний", "Теплий" та "Яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до

більшій кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповідним низькочастотним динаміком система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 150 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: Купольний високочастотний динамік
- Основний гучномовець: 2-смуговий, 4-дюймовий низькочастотний динамік, Акустична система з фазоінвертором

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка, запрограмоване відтворення

Тюнер/Прийм./Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: FM-антена, FM-антена
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Профілі Bluetooth: A2DP

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: FM-антена, Посібник користувача
- Дистанційне керування: Пульс дистанційного керування з 21 кнопкою та батареєю

Розміри

- Ширина головного блока: 249 мм
- Висота головного блока: 128 мм
- Глибина головного блока: 275 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 140 x 215 мм
- Висота основного гучномовця: 306 мм
- Ширина упаковки: 490 мм
- Висота упаковки: 313 мм
- Глибина упаковки: 356 мм
- Вага брутто: 8,6 кг
- Вага нетто: 7,4 кг

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com