

Philips
Telefon fără fir model
Linea V

25 min. pe robotul telefonic

Afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor
2 receptoare

M3552B



Cea mai bună linie de conectare

Designul este în centrul atenției cu modelul LINEA V de la Philips proiectat cu precizie, îmbinând armonios forma îndrăznească cu silueta consacrată. Arhitectura elegantă oferă funcții inteligente și confort, transformând LINEA V într-o capodoperă pe care vei dori să o achiziționezi.

Design excepțional cu execuție de calitate superioară

- Design subțire și amprentă compactă pentru economie de spațiu
- Taste calibrate, integrate perfect pentru formare precisă
- Încarcă telefonul în orice mod

Experiența supremă de apelare

- Afișaj reversibil pe 2 linii cu contrast ridicat, de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Difuzorul receptor îți permite să vorbești având mâinile libere
- Salvează până la 50 de contacte favorite în agenda telefonică
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- Beneficiază de 10 ore de convorbiri la o singură încărcare
- Mesaje de până la 25 de minute pe robotul telefonic
- Rămâi conectat în timpul penelor de curent cu acumulatorul extern micro-USB

Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

PHILIPS

Repere

Afișaj reversibil de 4,6 cm (1,8")

Afișajul LCD cu contrast ridicat, alb și negru, cu inversare asigură o citire ușoară și se combină perfect cu designul subțire al telefonului.

Agendă telefonică pentru 50 de nume

Salvează până la 50 de contacte favorite în agenda telefonică.

Tastatură calibrată

Tastatura calibrată îți permite să simți clar fiecare atingere de tastă oricând formezi un număr sau introduci un contact în agendă. Un studiu detaliat al materialelor și al structurilor tastaturilor, precum și teste extinse realizate de utilizatori au dus la echilibrul perfect între forța de apăsare și răspunsul tastei, pentru formare precisă.

Amprentă compactă

Design subțire și amprentă compactă pentru economie de spațiu

Mod ECO+



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt reduse cu până la 60 % și cu până la 95 % când

telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Încărcare fără bățai de cap

Încarcă telefonul în orice mod

HQ-Sound

HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb. Ne bazăm pe decenii de experiență și inovații în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și a telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pe telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate: componente de înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ai fi acolo în persoană.

Conector micro USB

Mufa integrată pentru conector micro-USB de pe unitatea de bază permite telefonului să rămână încărcat conectându-l la un acumulator extern preîncărcat, permițându-ți să efectuezi apeluri chiar și în cazul unei pene de curent. Funcția de încărcare cu ajutorul unui

acumulator extern acceptă majoritatea modelelor de acumulator extern care pot să furnizeze un curent minim de ieșire sub 85 mA fără oprire automată. Acumulatorul extern este comercializat separat.

Setări de confidențialitate

Appreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

Durata de convorbire de până la 10 ore

Beneficiază de 10 ore de convorbiri la o singură încărcare

Înregistrare de până la 25 de minute

Având la dispoziție până la 25 de minute de înregistrare pe robotul telefonic, nu vei pierde niciodată un mesaj important.

Specificații

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Restricționare apeluri: Restricționează efectuarea anumitor apeluri de pe telefon
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tasta 1
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Baze multiple: 1
- Număr de taste: 20
- Tastatură cu fundal iluminat: Portocaliu stins
- Tastatură iluminată
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Alarmer: Ceas cu alarmă
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Notificări pentru evenimente: Pentru fiecare stare

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând

numeric + pictograme fizice

- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Alb

Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: Până la 25 de minute
- OGM preînregistrat
- Controlul robotului telefonic:: numai de la receptor
- Control robot telefonic
- Triere apeluri: Da, de la receptor

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Tip baterie: 2xAAA NiMH reîncărcabile
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,75 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- EAN: 48 95229 10663 5

Încărcare USB

- Da



Data apariției 2022-06-19

Versiune: 3.0.1

12 NC: 8670 001 65355
EAN: 48 95229 10663 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* **Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.