

Philips Ultinon Access
Autokoplamp

LED-HL-mistlamp [≈H8/H9/H11/
H16]

Direct te monteren LED-lamp
Compact ontwerp
6000 K helderwit licht

11366U2500C2



Upgraden. Rijden. Genieten.

Snelle, eenvoudige installatie

Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting en geniet van de nieuwste LED-technologie voor uw auto.

Snelle, eenvoudige installatie

- Plug & Play-installatie

Betere lichtprestaties

- Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Voldoet aan de normen van de automobielenindustrie
- Lange werking

PHILIPS

Autokoplamp

LED-HL-mistlamp [≈H8/H9/H11/H16] Direct te monteren LED-lamp, Compact ontwerp, 6000 K helderwit licht

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Direct te monteren LED-lamp
- Verwachte voordelen: Eenvoudige en snelle installatie

Productbeschrijving

- Toepassing: Mist
- Voet: PGJ19-1/3/5
- Aanduiding: LED-mistlamp 11366 12V U2500 C2
- Gebruikstemperatuur: -40 °C/+85 °C
- Collectie: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Type: [≈H8], [≈H9], [≈H16]
- Homologatie ECE R37: Nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit

Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lumen [lm]: 1800

Elektrische kenmerken

- Wattage: 20 W
- Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11366U2500C2
- Bestelcode: 02599994

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018025999
- EAN3: 8719018026002
- Verpakkingstype: C2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.15 cm
- Breedte: 4.6 cm
- Hoogte: 7.65 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 sets/8 stuks

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 20.2 cm
- Breedte: 10.5 cm
- Hoogte: 10 cm

LUM11366U2500C2/10

Kenmerken

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met mistlampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*

Lichtstraal presteert beter dan halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.

Voldoet aan de normen van de automobielenindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobielenindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobielenomgeving. Daarom sluit het ontwerp van onze producten zo dicht mogelijk aan bij de industriestandaarden. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de heftigheid van het moderne autorijden en vormen geen belemmering voor de normale werking van andere voertuigonderdelen.

Lange werking

Philips Ultinon Access LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot drie keer de levensduur van een vergelijkbare halogeenlamp en homogeen licht gedurende de gehele levensduur van de lampen. Het garantiebeleid van Philips dekt Philips Ultinon Access LED-lampen. Ga naar [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) voor meer informatie en om u te registreren voor een verlengde garantie**. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Access LED-lampen.



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 7.2.1

EAN: 87 19018 02599 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het is uw verantwoordelijkheid dat u LED-retrofitlampen in overeenstemming met de lokale wetgeving gebruikt.
** Garantie van 2 jaar. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid