

Philips  
Auriculares

Auriculares de 15 mm/parte pos.  
abierta  
Soporte para la oreja

SHS3300BK



## Graves extra

para un sonido potente

Disfrutá del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

### Siempre listo

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

### Se adaptan a tu estilo de vida

- Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
- Soporte anatómico para orejas para mayor comodidad y estabilidad
- El cable asimétrico evita molestias

### Música para tus oídos

- El controlador de parlantes de 27 mm proporciona un excelente rendimiento
- Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves y la sensibilidad

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Diafragma: Cúpula mylar
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: cobre
- Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Sensibilidad: 102 dB
- Entrada de alimentación máxima: 100 mW
- Impedancia: 32 ohm

## Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión del cable: dos paralelos, asimétrica
- Acabado del conector: enchapado en oro
- Longitud del cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

## Caja externa

- Longitud: 35.4 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 19.2 cm
- Peso bruto: 1.74 kg
- Altura: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Peso neto: 0.42 kg
- Peso de tara: 1.32 kg

## Comodidad

- Estilo portátil: Soporte para la oreja

## Caja interna

- Longitud: 18.2 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 8.6 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.0525 kg
- Peso bruto: 0.1782 kg
- Peso de tara: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

## Dimensiones del envase

- Altura: 17 cm
- Tipo de envase: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 2.6 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Peso bruto: 0.0452 kg
- Peso neto: 0.0175 kg
- Peso de tara: 0.0277 kg

## Diseño

- Color: Negro

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 3,5 cm \* 1,8 cm \* 6,1 cm
- Peso: 0.0175 kg

# Destacados

## Controlador de parlantes de 27 mm

El controlador de parlantes de 27 mm es compacto, cómodo y ofrece un sonido claro y potente con el tamaño ideal para disfrutar del sonido sin distorsiones.

## Rejillas de ventilación Bass Beat

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

## Cómodas almohadillas para los oídos

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

## Soporte anatómico para orejas

El soporte se sostiene firme detrás de la oreja cuando te movés, mantiene los auriculares en su lugar y te ofrece un sonido excepcional. Es la pieza que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los auriculares en su lugar.

## Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

## Sistema de cableado asimétrico

Una solución sencilla pero eficaz para evitar que el cable te moleste, porque permite colgarlo detrás del cuello en lugar de tenerlo debajo del mentón.

## Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

