

Philips  
Проигрыватель DVD

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP4320BU



## Безупречный стиль, безупречное качество

### С DivX Ultra и HDMI 1080P

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p / 1080i).

#### **Подключение и использование нескольких источников**

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

#### **Воспроизводит все фильмы и музыку**

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

#### **Оживляет аудио и видео записи**

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

#### **Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни**

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

# PHILIPS

## Основные особенности

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

### Сертифицировано DivX Ultra

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

### Прогрессивное сканирование

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

### Сверхтонкий дизайн

Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

### Воспроизводит все

Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

### Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ.

Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения - а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый - что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Функция Smart Picture, Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i)

## Звучание

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Отношение сигнал/шум: 90
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Частотный отклик: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- Скорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с
- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Воспроизведение неподвижных изображений

- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Масштабирование,

Демонстрация слайдов с воспр. MP3,  
Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: DivX, MP3, Фотографии в формате JPEG
- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

## Возможности подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Комп. видеовыход, с прогр. разверткой, CVBS и аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- Передние/боковые соединения: USB

## Функции управления

- Защита от детей: Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Датский, Голландский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аккумуляторы 2 x AAA, Аудио/видео кабель, Краткое руководство, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), руководство пользователя, Шнур питания

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 179 x 49 x 179 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 260 x 70 x 210 мм

## Питание

- Потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.1.7

12 NC: 8670 000 53067  
EAN: 87 12581 48529 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)