



Philips
Lettore CD portatile

AX2401



Sistema antishock

Ascolta con piacere la tua musica senza interruzioni grazie agli intramontabili lettori CD AX2401. Accattivante forma arrotondata e ampio display per una comoda visualizzazione dei brani musicali. Ideale per ascoltare la tua musica in viaggio.

Sistema antishock

- ESP™ 45 secondi

Prestazioni avanzate dei bassi

- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti

Ascolta qualsiasi tipo di disco

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS

Specifiche tecniche

Audio

- Convertitore digitale/analogico: 1-bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
- Audio migliorato: Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 2 x 5 mW RMS
- Controllo del volume: digitale
- Feedback acustico

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 30 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Funzione Hold, Ripetizione riproduzione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Funzione Shuffle, Scansione
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

Convenienza

- Tipo display: LCD
- Indicazioni: Stato batteria, Funzioni CD, DBB, ESP, Ora, Brano

Accessori

- Cuffie: Cuffie AY3806
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente
- Adattatore AC/DC: AY3162 (400 mA)

Dimensioni

- Involucro: Corpo termoresistente, Foglio lenticolare
- Dimensioni scatola principale: 310 x 162 x 252 mm
- Peso scatola principale: 4,18 Kg
- Quantità scatole principali: 6
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 243 x 49 x 148 mm
- Tipo di imballo: D-box
- Dimensione prodotto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 mm
- Peso prodotto: 0,2 Kg

Alimentazione

- Tempo attivazione batteria CD: 20
- Tipo batteria: AA, LR6, UM3

Caratteristiche principali del prodotto

ESP™ 45 secondi

Electronic Skip Protection è una funzione pratica che consente di ascoltare la musica senza interruzioni, anche quando il lettore CD subisce urti durante il jogging o il movimento. I dispositivi dotati di Electronic Skip Protection dispongono di un buffer elettronico intelligente in grado di controllare sia il contenuto che le velocità di rotazione del laser, al fine di assicurare un ascolto senza interruzioni.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Riproduce CD, CD-R e CD-RW



Data di pubblicazione
2006-11-02

Versione: 3.0

12 NC: 9073 101 01726
EAN: 87 10895 86818 1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips

Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

www.philips.com