

Philips
DVD-afspiller

DivX

DVP5100



Se, hør, afspil alt

Bliv imponeret over denne Philips DVD-afspiller. Træd ind i et andet Home Entertainment miljø, så du kan fordybe dig i DivX®-film og Windows Media™ lyd i din egen stue.

Fantastisk audio- og videokvalitet

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)

Passer over alt, kan tages med over alt.

- Ultraslankt design



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, Smart Picture indstilling

Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/støjforhold:** 95 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 80 dB dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 85 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital
- **Lydforbedring:** 3D Virtual Surround, Night-indstilling, Smart Sound

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD-RW, DVD-R, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-Video
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 256 kbps

Stillbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Vende fotos, Rotér, Zoom,

Diasshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video (CVBS) udgang, Analog audio L/R ud, Digital koaksial udgang

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring, Børnesikring
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220-240 V
- **Strømforbrug:** 10 W
- **Standby-strømforbrug:** <0,8 W

Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Kabler:** Ingen
- **Fjernbetjening:** 3141 017 90221
- **Brugerhåndbog:** Eng,Ty,Fra,Spa,Ita,Græ,Por,Fin,Sve,Dan,Nor,Pol,Tyr,Rus
- **Garantikort**

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 37 x 265 mm
- **Vægt:** 2.03 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 490 x 82 x 352 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 3.32 kg

Interessante produkter

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

12-bit/108 MHz video D/A-konverter

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Multiformat-film med DivX

Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

Ultraslankt design

Det attraktive kabinet har en meget lav profil.



Udgivelsesdato
2007-11-03

Version: 7.0

12 NC: 8622 810 12319
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com