



Philips  
DVD-проигрыватель

DVP3126X



## Воспроизводит все форматы

С 5.1-канальным аудиовыходом

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- 5.1-канальный аудиовыход для объемного звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

### Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

### Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

# PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

### Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Частотный отклик: 30-20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: 90
- Искажения и шум (1кГц): 65 дБ
- Перекрестные помехи (1кГц): 70 дБ
- Динамический диапазон (1кГц): 80 дБ
- Звуковая система: Dolby Digital

### Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: Компакт-диск, CD-R/CD-RW, Формат Video CD/SVCD, формат DVD, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат DVD-Video
- Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видео диска: PAL, NTSC

### Воспроизведение аудиозаписей

- Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, Формат CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Формат сжатия: PCM, mp3, Dolby Digital, WMA

### Воспроизведение неподвижных изображений

- Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture

### CD

- Формат сжатия изображения: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов, Масштабирование

### Возможность соединения

- Соединения на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Комп. видеовыход, с прогр. разверткой, Многоканальн. вых. аналог. аудиосигнала

### Удобство

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский

### Питание

- Потребление электроэнергии: < 10 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 Вт
- Источник питания: 230В, 50 Гц

### Принадлежности

- Входящие в комплект принадлежности: Аудио/видео кабель, Гарантийный талон (действ.во всем мире), Пульт ДУ, Аккумуляторы 2 x AAA, Руководство польза-ля

### Габариты

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 360 x 37 x 209 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 415 x 82 x 282 мм

## Основные передовые технологии

### Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получить точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

### 5.1-канальный аудиовыход

### Мультимедийные форматы

### Прогрессивное сканирование

Функция Progressive Scan удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.



Дата выпуска 2009-02-12

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 31297  
EAN: 87 12581 34395 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)