



Philips
Bezprzewodowe słuchawki
HiFi

SBCHC8440



Możliwość powtórnego ładowania

Bezprzewodowe

Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.

Zapomnisz, że je nosisz!

- 3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów
- Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego

- Kontrola ALC zapobiega słyszalnym zniekształceniom dźwięków sygnałów wejść.
- 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk

Zawsze gotowe do drogi

- Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu
- Wybór między dwoma kanałami minimalizuje zakłócenia
- Mniejsze koszty dzięki akumulatorom

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Pasmo przenoszenia: 10–20000 Hz
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Czułość: 100 dB
- Średnica głośnika: 32 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Separacja kanałów: > 30 dB
- Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19 kHz
- Efektywny zakres: 100 m
- Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
- Modulacja: UKF
- Liczba kanałów: 2

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Podwójna pętla PLL
- Czas działania: +/- 15 godzin
- Automatyczne wyłączanie zasilania



Zasilanie

- Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 12 V/200 mA

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 10895 82215 2
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Waga brutto: 5,12 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Waga netto: 3,69 kg
- Ciężar opakowania: 1,43 kg

Wymiary opakowania

- EAN: 87 10895 80706 7
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Waga brutto: 0,848 kg
- Waga netto: 0,615 kg
- Ciężar opakowania: 0,233 kg

Zalety

3-kier. regul. element. nauszných

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Lekka konstrukcja

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Automatyczna kontrola poziomu (ALC)

Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na redukcję zakłóceń.

Przetwornik głośnika 32 mm

32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM

Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

2 kanały transmisyjne

Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.

System ładowania

Zestaw słuchawkowy wyposażono w funkcję ładowania akumulatorów.



Data wydania 2014-03-10

Wersja: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com