

Philips
Unidade Interna

DVD

16x Gravador

DVDR 16LSK



basta gravar o disco e imprimir a etiqueta

Gravador e Impressora num só

Gravador de formato duplo, dupla camada de 8,5 GB com tecnologia LightScribe para imprimir directamente etiquetas no disco, utilizando a mesma unidade.

Desempenho superior

- Velocidade de escrita máxima de 16X em DVD+R/-R
- Unidade com a função LightScribe
- Capacidade de armazenamento de 8,5GB, num disco de um só lado, de camada dupla

Conveniência

- Gravador de CD, DVD e Impressora num só
- Formato Duplo

De muito fácil utilização

- Característica para determinar o formato do disco utilizado e as aplicações
- Guia passo a passo para instalação e aplicações

Extrema fiabilidade e robustez

- Esta calibração mantém a qualidade de escrita em DVD a altas velocidades
- Reproduza com confiança os DVDs em todas as unidades e leitores

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Armazenamento

- **Velocidades de gravação:** DVD+R 16x, 40x CD-R, DVD+R DL 2,4x, DVD-R 8x
- **Velocidades de leitura:** DVD-ROM 16x, DVD+R DL 10x, DVD+R 10x, DVD+RW 10x, DVD-R 10x, DVD-RW 10x, CD-R 4x, CD-RW 32x
- **Capacidade do disco:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Suporte multimédia de gravação:** CDs de 8 cm (apenas na horizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R de camada dupla, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Velocidades de regravação:** DVD+RW 4x, DVD+RW 4x, 24x CD-RW
- **Formatos suportados:** Discos de 8 cm, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable (gravável), CD-Rewritable (regravável), CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Modos de gravação:** Disc at once (DAO), Conjunto fixo, Multi-sessões (MS), Gravação "Over-burn", Gravação "Packet", Gravação em modo Raw, Session at once (SAO), Track at once (TAO), Conjunto variável
- **Formato de gravação:** UDF e ISO 9660
- **Tempo de acesso (típico):** 120 ms em CD, 140 ms em DVD
- Conforme classe armazenamento massa

Conectividade

- **Outras ligações:** Entrada DC 12 V, Saída analógica áudio Esq/Dir 2x, Conector da interface IDE, Ponte para selecção Master/Slave

Conveniência

- **Facilidade de Instalação:** Plug & Play
- **Fácil de Utilizar:** Manual de instruções, passo a

passo

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** 4 parafusos de montagem, CD-ROM com software + manual, Guia de instalação rápida, Manual do Utilizador, Discos LightScribe

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Requisitos do Sistema

- **Espaço do disco rígido:** 500 MB
- **Sistema Operativo do PC:** Windows® 2000 e XP
- **Processador:** Pentium III a 500 MHz ou mais rápido
- **Memória RAM:** 128 MB

Dimensões

- **Dimensões do produto (LxPxA), pol.:** 20x15x4 cm
- **Peso do produto:** 0.95 kg

Energia

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energia:** 25 W

Especificações Técnicas

- **Humidade:** 5 - 90 % HR (sem condensação)
- **Gama de temperaturas, funcionamento:** 5 - 50 °C
- **Normas de segurança:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normas EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Tempo de acesso:** CD: <120mseg (típico), DVD: <140mseg (típico)

Produtos em destaque

Velocidade de gravação 16X em DVD+R/R

Velocidade de gravação máxima de 16X em discos DVD+R e DVD-R

LightScribe

A Etiqueta Directa em Disco LightScribe deixa os marcadores e etiquetas no passado! Basta virar o CD ou DVD gravável/regravável com o revestimento especial, voltar a introduzi-lo na unidade e "gravar" etiquetas fantásticas com o aspecto e qualidade das suaves etiquetas profissionais. Pode misturar texto e gráficos personalizados utilizando o software fornecido e pode mesmo adicionar posteriormente elementos à etiqueta. Isso faz com que seja mais fácil do que nunca encontrar os ficheiros arquivados de filmes, música, fotografias e dados.

Capacidade de armazenamento de 8,5GB

Disco de um só lado, de camada dupla, com capacidade de armazenamento de 8,5 GB

Gravador e Impressora num só

A tecnologia LightScribe acrescenta a função de impressão de etiquetas ao seu gravador de CD e DVD.

Formato Duplo

Unidade que suporta os formatos de DVD +R/+RW e -R/RW

Deteção Smart disc

Característica da aplicação de software que detecta o disco a ser utilizado e selecciona automaticamente as aplicações correctas

Como.. manual

Guia passo a passo com fotografias do processo de instalação e aplicações

Calibração dinâmica

A calibração dinâmica optimiza a qualidade de escrita em DVD nas unidades DVD+RW de alta velocidade.

Compatibilidade com DVD

A compatibilidade DVD garante a reprodução de discos DVD feitos em casa no maior número de leitores e DVD-ROMs possível.

Ligação linear

A Ligação Linear impede a perda de discos por erros de gravação

Thermo Balanced Writing

Consiga sempre a melhor gravação e a mais rápida de qualquer um dos discos graváveis

Regravação ultra rápida

Grave os discos mais rapidamente do que nunca

Conjunto de software completo

Conjunto de software completo, oferecendo toda a funcionalidade de uma forma simples e intuitiva.

Intuitive Software Launcher

Ecrã intuitivo de iniciação, que fornece uma análise de todas as aplicações disponíveis, para as iniciar

4 horas de vídeo de qualidade DVD

4 horas de gravação de vídeo de qualidade DVD num único disco sem a necessidade de mudar o disco no meio de um filme



Data de publicação
2007-08-07

Versão: 3.0

12 NC: 9082 100 04449
EAN: 87 10895 88214 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Suporte Multimédia de