



Philips
Mikro zenei rendszer

• 40 W



MCM3050



Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Több forrásból is élvezheti a zenét – az MP3-CD lemezekről és a rádiótól az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozású hordozható eszközökig. Ez a Philips mikro zenei rendszer tartalmazza a zengő basszust biztosító wOOx technológiát is, és többféleképpen lehet stílusosan a falra szerelni.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 40 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

PHILIPS

Fénypontok

wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák felől a magasabbak felé. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzulás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus mélyhangokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

USB Direct



Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszza, vagy a tartalmát exportálja.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának

közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

Rádió-adatrendszer (RDS)

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak otthona kialakításába. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.



Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 20 W RMS
- Hangkiemelés: wOOx™ technológia, Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Egyebek: ID3-tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS órábeállítás, állomásnév
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB: USB gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Betöltő típusa: elülső, motoros

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra szereléshez
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 500 x 217 x 98 mm
- Csomag szélessége: 585 mm
- Csomag magassága: 281 mm
- Csomag mélysége: 180 mm
- Bruttó tömeg: 4,3 kg
- Nettó tömeg: 3,4 kg

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com