

Philips
Bærbar CD-afspiller

AX3301



Slank og jogproof

Er du på udkig efter en CD-afspiller, der har fantastiske funktioner og ser ultrasmart ud? Så er AX3301 bare sagen. Afspilleren er slank og ultramoderne med et enestående, animeret optisk kabinet og en række spændende farver, så du får en sjov musikoplevelse.

Elegant design

- Slank bærbar CD-afspiller med rund og kompakt form
- Unikt animeret optisk kabinet til morskab og glæde

Jogproof

- 45 sekunders ESP™

Forbedret basydeevne

- Digital dynamisk basforstærkning til optimeret bas ved enhver lydstyrke.
- Stereohovedtelefon med praktisk styrkeregulering

Nyd alle slags diske

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Aukustisk feedback
- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 5 mW (RMS)
- Signal/støjforhold: >85 dB
- Lydforbedring: Digital dynamisk basforstærkning
- Lydstyrkeregulering: digital

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 30 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Introsan, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB,



ESP, tid, spor

Tilbehør

- Lysnetadapter: AY3170 (300 mA)
- Hovedtelefoner: SBC HE225 (med lydstyrkeregulering)
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Dimensioner

- Mål på Ebox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinet: Varmeresistent kabinet, Linseformet ark
- Mål på ydre emballage: 252 x 310 x 160 mm
- Enheder pr. kolli: 6
- Ydre emballage, vægt: 4,18 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål (B x D x H) ("): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Produktvægt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid CD: 20
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Batteritype: Opladelig

Vigtigste nyheder

Rund, slank og kompakt

Slank bærbar CD-afspiller med rund og kompakt form

Animeret optisk kabinet

Unikt animeret optisk kabinet til morskab og glæde

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection er en praktisk funktion, der sikrer, at musikken ikke "hopper", hvis CD-afspillerens udsættes for stød eller rystelser, når du er ude at jogge eller er på farten. Apparater med Electronic Skip Protection har en avanceret elektronisk buffer, der automatisk justerer både dets indhold og laserrotationshastigheden, så din musikoplevelse ikke afbrydes.

Digital dynamisk basforstærkning

Digital dynamisk basforstærkning er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveauer og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. Digital Dynamic basforstærkning giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.

Hovedtelefon med styrkeregulering

Stereohovedtelefon med praktisk styrkeregulering

Afspiller CD, CD-R og CD-RW

Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske



Udgivelsesdato
2009-04-12

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com