

Philips  
Sistema de Colunas  
Portáteis



SBA220



## Pura qualidade de som 2 x 2 W

Acústica XSL potente

Leve sempre o sistema de colunas portáteis SBA220 consigo e partilhe o som potente de alta qualidade com os seus amigos a partir de qualquer leitor portátil de CD, DVD, MP3 ou HDD. As colunas cabem facilmente no bolso ou no saco e são protegidas por uma prática bolsa.

### Som potente

- Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico
- Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

### Leve a sua música consigo

- Pequeno e leve para transportar no bolso ou no saco
- A bolsa de transporte protege os altifalantes quando não estão em uso
- Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis

### Sempre pronto a partir

- Cabo devidamente guardado quando não está em uso

**PHILIPS**

# Especificações

## Som

- Frequência de resposta: 100 - 20 000 Hz
- Impedância: 4 ohm
- Classificação de Energia RMS: 2 x 2 W (4 W)
- Sensibilidade: 80 dB
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Tipo: Neodímio

## Conectividade

- Comprimento do cabo: 0,4 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Banhado a níquel

## Conforto

- Controlo do nível de graves
- Tempo de funcionamento: 6 horas
- Indicador de ligado
- Controlo do volume

## Accesórios

- Bolsa

## Alimentação

- Tipo de adaptador: 9 V 500 mA

- Tipo de pilhas: AAA, LR03
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Peso bruto: ,4289 kg
- Peso líquido: ,2994 kg
- Tara: ,1295 kg

## Embalagem exterior

- Peso bruto: 3,1971 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Peso líquido: 1,7964 kg
- Tara: 1,4007 kg

## Embalagem Interior

- Peso bruto: ,9471 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Peso líquido: ,5988 kg
- Tara: ,3483 kg

# Destaques

## XSL Acoustics

Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitetura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e otimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.

## DBB Dynamic Bass Boost

Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

## Compacto e leve

Pequeno e leve, nem dá por ele. Coloque-o no bolso ou saco e leve-o para qualquer lugar.

## Bolsa de transporte para altifalantes

Proteja os altifalantes e evite o enrolamento dos fios guardando-os nesta bolsa prática e macia quando não estão em uso.

## Para equipamento portátil

Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis. Basta ligá-lo com a ficha de 3,5 mm.

## Gestão de cabos dos altifalantes

Com o seu design único, o armazenamento do cabo já não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915  
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)