

PHILIPS



Ciné mais 5.1, ht-par
extrêmes graves ss fil

Ht-parl extr gr ss fil 226W max

Dolby Digital Plus

DTS Virtual:X

Sortie HDMI (ARC)



TAB7568

Ressentez le son qui vous entoure

Cette superbe barre de son avec de vrais haut-parleurs ambiophoniques 5.1 et un haut-parleur d'extrêmes graves sans fil de 5,25 po est dotée de la technologie DTS Digital Surround et DTS Virtual:X pour un son 3D virtuel! Dolby Digital Plus amplifie l'audio et le mode nuit stabilise sa sortie.

Connectivité totale

- Connectivité Bluetooth, entrées optique, USB et auxiliaire
- Commandez votre barre de son au moyen de la télécommande de votre téléviseur
- Sortie HDMI (ARC) pour une connexion à un seul câble
- Compatible avec Roku TV

Un bel ajout à votre espace

- Les 4 modes d'égalisation pré-réglés permettent de personnaliser votre expérience
- Le mode nuit permet d'écouter du contenu sans déranger vos voisins
- La technologie de mise à niveau sonore stabilise la sortie de n'importe quelle source
- La barre de son et les enceintes ambiophoniques peuvent être fixées au mur

Son de cinéma virtuel 3D

- Canaux 5.1 avec haut-parleur d'extrêmes graves sans fil
- Le haut-parleur d'extrêmes graves orienté vers le bas produit des graves incroyables
- Dolby Digital Plus offre un son de cinéma de grande qualité
- DTS Virtual:X crée un son ambiophonique 3D

Caractéristiques

Canaux 5.1. Haut-parleur de graves sans fil

Cette incroyable barre de son à canaux 5.1 avec haut-parleurs ambiophoniques et d'extrêmes graves sans fil orienté vers le bas offre un son 3D virtuel directement dans votre salon. Vous profiterez ainsi de basses percutantes, de dialogues clairs et de superbes détails dans le confort de votre maison!

DTS Virtual:X



La technologie DTS Virtual:X crée une expérience de cinéma maison immersive, avec un son qui semble sortir tout près de vous. Conçue pour fonctionner dans n'importe quelle pièce, peu importe la taille, la disposition ou l'acoustique, la technologie DTS Virtual:X améliore le contenu pour que vous puissiez profiter de vos films, de votre musique et de vos jeux comme jamais auparavant.

Technologie de mise à niveau sonore

Cette barre de son est dotée d'une technologie spéciale de mise à niveau du volume. Celle-ci détecte le signal de n'importe quelle source au moyen d'un algorithme et règle automatiquement le volume de sortie à un niveau stable. Vous entendrez ainsi les sons comme ils sont censés être entendus.

Mode Nuit

Cette barre de son a été conçue avec un ingénieux mode nocturne. Celui-ci limite les pointes de volume, réduit les basses et améliore les dialogues. Il vous permet ainsi de regarder ou d'écouter du contenu tard en soirée sans déranger personne d'autre!

4 modes d'égalisation préréglés

Sélectionnez l'un des quatre modes d'égalisation préréglés pour rehausser votre expérience. Le mode Stadium EQ vous plonge dans le bruit ambiant de la foule, comme si vous étiez assis dans le stade! Vous serez emporté par chaque moment crucial, tout en entendant des commentaires clairs et nets.

Connectez vos sources préférées

Diffusez des listes de lecture depuis votre appareil mobile par Bluetooth. Votre contenu multimédia sera plus riche, plus profond et plus

clair grâce à cette barre de son et à ce haut-parleur d'extrêmes graves phénoménaux. Vous pouvez aussi le connecter au moyen des entrées audio, optique ou HDMI (ARC).

Compatible avec Roku TV



Cette barre de son de Philips est compatible avec Roku TV Ready. Cela signifie que vous profiterez d'une configuration simple, d'une télécommande et de réglages rapides lorsque vous le jumelez à un téléviseur Roku TV. Roku, le logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Roku, Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les pays sont sujets à changement. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est compatible avec Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.

Spécifications

Niveau sonore

Amélioration du son: 3D Virtual Surround, Normalisation automatique du volume, Synchronisation audio, Réglage graves/aigus
Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade
Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): $\leq 10\%$
Puissance de sortie du système d'enceintes: 226 W max / 113 W RMS

Enceintes

Bande de fréquence du caisson de basses: 35 - 150 Hz
Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses sans fil
Impédance du caisson de basses: 4 ohm
Haut-parleurs ambiophoniques: Haut-parleur pleine gamme (G+D)
Nombre de canaux audio: 5,1
Nombre de haut-parleurs de graves: 1
Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 5,25 po
Réponse en fréquences de la barre de son: 150 - 20 000 Hz
Impédance de la barre de son: 8 ohm
Haut-parleurs, voie centrale: 1 pleine gamme
Haut-parleurs, voie avant: 2 à large bande (G+D)
Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex

Connectivité

Bluetooth®: Récepteur
Version Bluetooth®: 5,3
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Entrée AUX: 3,5 mm
Port USB
1 entrée optique
1 sortie HDMI (ARC)
Norme DLNA: Non
Smart Home: Aucun(e)
Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses, Haut-parleurs satellites
Version HDMI: HDMI 2.1 b (jusqu'à 4K 60 Hz)

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC
HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital ambiophonique (DTS 5.1), DTS Virtual:X, PCM 5.1ch
USB: MP3, WAV, FLAC
Optique: Dolby Digital, PCM 5.1ch

Carton externe

Longueur: 97 cm
Nombre de produits emballés: 2
Largeur: 54.5 cm
Poids brut: 21.7 kg
Hauteur: 23 cm
GTIN: 1 08 40063 20304 1
Poids net: 15.6 kg
Poids à vide: 6.1 kg

Pratique

Télécommande
Mode nuit

Alimentation

Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Alimentation du caisson de basse: 100 - 240 V c. a., 50/60 Hz
Consommation en veille du caisson de basse: $\leq 0,5\text{ W}$
Consommation en veille de l'unité principale: $\leq 0,5\text{ W}$
Veille automatique

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 22.5 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Disposition
Largeur: 54.5 cm
Profondeur: 97 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 10.18 kg
Poids net: 7.8 kg
Poids à vide: 2.38 kg
UPC: 8 40063 20304 4

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Télécommande, 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Support de fixation murale, Carte de garantie

Design

Couleur: Noire
Fixation murale possible

Dimensions

Unité principale (l x h x p): 900 x 68 x 108 cm millimètre
Poids de l'unité principale: 2,75 kg
Caisson de basses (l x h x p): 160 x 232 x 277 cm millimètre
Poids du caisson de basses: 3,35 kg
Poids de l'enceinte Surround: 1,1 kg
Haut-parleur ambiophonique (L x H x P): 140 x 68 x 108 cm millimètre

