



Philips  
Webkamera Pixel Plus  
funkcióval

VGA  
CCD

SPC900NC



## Sötétben is kiemelkedő pontosság

Pixel Plus és Digital Natural Motion funkcióval

Ez egész egyszerűen a világ legjobb webkamerája. A Philips korszerű technológiájának és optikai rendszerének köszönhetően a készülék olyan érzékeny, hogy még sötétben is színgazdag, jó felbontású képeket produkál. Remekül használható internetes műsorsugáráshoz és otthona távfigyeléséhez.

### Korlátlan webkamerás élmény

- 90 képkocka másodpercenként a villódzásmentes képekért
- Ultraérzékeny szenzor, mely a szürkületben is működik
- Az arckövetés automatikusan követi az arcát
- 8x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez

### Az elérhető legjobb minőségű képek

- 1,3 megapixel a kiemelkedő képminőségért
- A Pixel Plus több részletet, mélységet és tisztaságot nyújt
- A precíziós üveglencsék élesebb képminőséget nyújtanak
- Digital Natural Motion a torzulás megszüntetésére

### Webkamera profiknak

- Csúcsminőségű videó és beszéd hozzáadása a hívásokhoz
- Internetes műsorsugárzás broadcast minőségben
- Mozgásérzékelés a megbízható otthoni megfigyelés érdekében
- Vezérelje a webkamerát és alkalmazásait a VLounge Advanced szoftverrel



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Videó és fénykép bevitel

- Érzékelő: CCD
- Érzékelő felbontása: VGA
- Képfelbontás: VGA
- Fénykép-felbontás: VGA
- Interpolált fénykép-felbontás: 1,3 MP
- Max. keretsebesség: 90 képkocka/másodperc
- Lencse: F2.2, D55°
- Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
- Min. megvilágítás: < 1 lux
- Színmélység: 24 bit

### Mechanika

- Laptop csíptető
- LCD csíptető
- CRT állvány
- Asztali állvány
- Digitális beépített mikrofon
- Gyorsindító gomb
- Fénykép gomb

### Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Gyors telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv

### Szoftver

- **VLounge:** Speciális
- **Videó hozzáadása a következőkhöz:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Rendszerkövetelmények

- **Operációs rendszer:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processzor:** Pentium II 500 MHz vagy gyorsabb
- **RAM memória:** 128 MB-os RAM
- Hangkártya
- **USB:** Szabad USB-port
- Internet csatlakozás
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

### Csatlakoztathatóság

- **PC csatlakozás:** USB 1.1
- **Kábelhosszúság:** 2,1 m

### Méretetek

- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):**  
74 x 142 x 74 mm
- **Termék tömege (g):** 115

### Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210004494
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 86627 9
- **Bruttó tömeg:** 0,440 kg
- **Magasság:** 230 mm
- **Hosszúság:** 190 mm
- **Szélesség:** 90 mm
- **Mennyiség:** 1
- **Önsúly:** 0,325 kg

### Külső kartondoboz

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88561 4
- **Mennyiség:** 6
- **Bruttó tömeg:** 3,240 kg
- **Önsúly:** 2,340 kg
- **Magasság:** 248 mm
- **Hosszúság:** 387 mm
- **Szélesség:** 285 mm

## Termékkijelölések

### 90 képkocka másodpercenként, videó

A villámgyors 90 képkocka/másodperc frissítési sebesség hihetetlenül megbízható minőségű képeket eredményez. Ez ideális a szemtől szembeni videokonferenciához és otthona távfelügyelésére.

### Szűrőlemezben is működik

Az ultraérzékeny, kiváló minőségű CCD érzékelő természetű képeket ad szűrőlemez is

### Automatikus arckövetés

A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan észleli az arcát, és mozgásba hozza az objektívet, hogy követhesse, ahogyan mozog. A kép középpontjában maradhat akkor is, ha videokonferencia közben mozog. A kamera a kifejezés szabadságát és a természetes társalgás élményét nyújtja.

### 1.3 MegaPixel

1.3 A MegaPixel a webkamerához hozzáférhető legnagyobb felbontást jelenti. Ezzel fényképezésre is használhatja a webkamerát: a jó minőségű képek nagy méretű, minőségi képek kinyomtatására is alkalmasak.

### Pixel Plus

A Pixel Plus egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, érkezzen az bármilyen forrásból, bármikor.

### Precíziós üveglencsék

Éles, pontos és tiszta. A precíziós üveglencsék kiváló képminőséget garantálnak minden alkalmazáshoz – a pillanatfelvételtől a videóüzenetekig. A lencsék egy különleges filmréteg borítja, amely meghosszabbítja az élettartamukat, és megóvja az elhasználódástól és a lerakódó portól.

### Digital Natural Motion

A Philips feltalálta a Digital Natural Motion (Digitális természetes mozgás) rendszert, amely megszünteti a mozgó alakoknál észrevehető képtorzulást. A Digitális természetes mozgás kiszámítja az alak elmozdulását, és korrigálja a torzulást a sugárzott és a rögzített anyagoknál (pl. DVD) egyaránt. Az eredmény gördülékeny mozgás megjelenítés és tiszta kép, mely magasabb szintre emeli a képi élményt.

### Csúcsmínőségű videó hozzáadása

A webkamera kialakítása révén videofunkciókkal bővítheti internetes hívásait, így egyszerre láthatja és hallhatja barátait és családját az on-line hívások során. Egyszerűen, pillanatok alatt működik és teljesen időtálló!

### Internetes szereplőválogatás

A kamera magas képszínvonalának köszönhetően ideális az internetes műsorsugárzás céljaira. Össza meg a videófelvételt barátaival és családjával vagy sugározza az interneten.

### Mozgásérzékelés

A különleges mozgásérzékelés funkcióval mindent rögzíthet, ami távollétében történik otthonában. A kamerát távozáskor állítsa mozgásérzékelés módba, és az csak akkor kezdi rögzíteni az eseményeket, ha mozgást érzékel a szobában.

### 8x digitális zoom

Hozza közelebb vagy vigye távolabb fotóalanyát és készítsen tökéletesen megkomponált képeket. A képernyőn megjelenő kezelőfelületről irányíthatja a zoom funkciókat, közben mindvégig figyelemmel kísérheti és tökéletesen beállíthatja a képet.



Kiadás dátuma  
2009-01-23

Verzió: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494  
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)