

Philips
Leitor de DVD portátil



PET946



Veja os seus programas de TV e DVDs favoritos em qualquer lado
de configuração fácil

Desfrute de programas de TV digital de acesso livre, graças ao receptor de TV digital integrado no leitor de DVD portátil PET946. Graças ao ecrã LCD TFT de 9" rotativo, pode entregar-se a até 5 horas de filmes, música e fotografias em movimento.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Desfrute de televisão portátil em tempo real

- Painel LCD a cores rotativo de 9" para flexibilidade de visualização melhorada
- Compatível como DVB-T padrão para obter TV digital livre
- Guia de Programação Electrónico (EPG)
- Suporte para a função de teletexto directo e legendas
- Fácil instalação e procura automática de canais

Toques adicionais para sua comodidade

- Até 5 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Ranhura para cartão SD/SDHC para reprodução de música, fotografias e vídeos
- Transformador de CA, adaptador para carro e cabo AV incluídos

PHILIPS

Especificações

Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 9 polegadas
- Resolução: 640(L)x220(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Luminosidade: 150 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 198,240(C)x111,735(A)mm
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço lento, Zoom
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V; 1,5 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores estéreo de 3,5 mm x 1
- ligação de televisão: Entrada de antena

- Ranhura para cartão SD/MMC: Ranhura para cartão SD/SDHC
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB Terrestre *

Descodificação de Vídeo

- Rácio de aspecto: 16:9, 4:3
- Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V;1,5 A; 110-240 V; 50/60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Telecomando: Telecomando fino AY5520
- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Acessórios incluídos: Antena

Alimentação

- Tipo de Pilha: Bateria incorporada
- Vida útil da bateria: Até 5 horas*

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 225 x 295 x 280 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 5,9 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 272 x 285 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 238 x 32 x 175 mm
- Peso do produto: 1,3 kg
- Tipo de embalagem: D-box

Destaques

Bateria integrada de 5 horas*

Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para uma autonomia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 5 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Painel LCD a cores rotativo de 9°

O ecrã roda 180 graus para lhe proporcionar o melhor ângulo de visualização para ver filmes ou fotografias. Rode o ecrã ou ajuste para cima ou para baixo para reduzir o brilho de forma a obter o melhor ângulo de visualização possível.

Compatível com DVB-T (livre)

Compatível com DVB-T padrão para obter TV digital livre

Certificação DivX

Com o suporte DivX[®], pode desfrutar de vídeos com codificação DivX[®]. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634
EAN: 87 12581 46464 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.