

PHILIPS

Сетевой фильтр

4 розетки

900 Дж

2 м

3680 Вт, 16 А

SPN3040C



Надежная защита для ценных устройств

Данный надежный сетевой фильтр разработан на основе самых современных технологий для защиты устройств от перепадов напряжения. Схема Power Blocker[®] автоматически выключает питание системы для обеспечения защиты от последующих перепадов напряжения.

Простота

- Встроенные розетки с автоматической защитой от детей
- Индикаторы защиты оградят от забот

Функции управления

- Шнур питания 2 м
- Встроенная система укладки шнура
- 4 розетки с обеспечением защиты

Полная защита

- 900 Дж
- Гарантия защиты оборудования на €100.000
- Блокиратор питания

Основные особенности

900 Дж

Сэкономьте тысячи рублей, защитив электронные устройства.

Блокиратор питания

Автоматически отключает питание подключенных устройств.

Гарантия защиты оборудования на €100.000

Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.

Шнур питания 2 м

Обеспечивает питание устройства, которое может располагаться на расстоянии 2 м от электрической розетки.

4 розетки с обеспечением защиты

Защищает от скачков электропитания в линиях переменного тока с помощью подавления резкого колебания напряжения. Когда на устройство

подается слишком большое количество электропитания, избыточная электроэнергия фиксируется металлооксидным варистором.

Система укладки шнура

Система укладки шнура позволяет провести кабели/провода в том же направлении, расположив их более аккуратно

розетки, автозащита от детей

Позволяет защитить детей от случайного поражения электрическим током.

Индикаторы защиты

Светодиодные индикаторы информируют об исправной работе сетевого фильтра.

Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 36.5 см

Количество потребительских упаковок: 6

ширина: 18.5 см

Вес брутто: 4.2 кг

высота: 25.5 см

GTIN: 1 48 95229 11251 0

Вес нетто: 3.3 кг

Вес упаковки: 0.9 кг

Размеры упаковки

высота: 39.8 см

Тип упаковки: Картон

Тип размещения на полке: Оба

ширина: 12 см

Глубина: 5.5 см

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 11251 3

Вес брутто: 0.656 кг

Вес нетто: 0.55 кг

Вес упаковки: 0.106 кг

Габариты изделия

высота: 34 см

ширина: 11.5 см

Глубина: 5 см

Вес: 0.55 кг

