

필립스  
DVD 플레이어 및 USB

DivX Ultra

DVP5166K



## 완전한 DivX 인터랙티브 기능을 누리세요!

### 5.1 채널 오디오 출력

크기를 중요하게 생각하십니까? 작은 것이 더 큰 만족을 드릴 수도 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 DVD 플레이어를 소개합니다. 성능은 전혀 뒤떨어지지 않습니다! 실용적인 단순한 구성으로 디지털 사진을 포함하여 모든 디스크 포맷을 재생할 수 있으며 화질은 고가 제품과 대등합니다.

#### 일상 생활 속에서 오디오와 비디오 감상

- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 오디오 설정을 최적화하는 Smart Sound
- 192kHz/24 비트 오디오 DAC 로 아날로그 사운드 입력 향상
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 서라운드 사운드를 위한 5.1 채널 오디오 출력

#### 모든 동영상 및 음악 재생

- DivX 비디오의 향상된 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득
- DivX, MP3, WMA 및 JPEG 디지털 카메라 사진 재생
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW 재생

#### 편리한 사용

- USB 플래시 드라이브에서 사진 및 음악을 재생하는 USB 다이렉트

#### 고급 가라오케 기능

- 가정에서 재미있고 흥미로운 노래 경연을 할 수 있는 가라오케 점수



**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 센스 앤 심플리시티

## 사양

### 화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔 , 비디오 업샘플링 , Smart Picture

### 사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 65 dB
- 누화 (1kHz): 70 dB
- 동적 범위 (1kHz): 80 dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

### 비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 비디오 디스크 재생 시스템 : PAL, NTSC

### 오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- 압축 형식 : PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

### 정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 : 사진 훑어보기, 회전, 줌, MP3 재생

### 슬라이드쇼

### 연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크
- 후면 단자 : 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력, 컴포넌트 비디오 출력, 프로그레시브, 아날로그 오디오 멀티채널 출력

### 편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능, 보호자 감시 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 한국어
- 가라오케 : MIC 블록

### 소비전력

- 전원 공급 장치 : 220 - 240V, 60Hz
- 전력 소비량 : 10( 최대 ) W
- 대기 전력 소비량 : 0.8W( 최대 )

### 액세서리

- 포함 액세서리 : 오디오/비디오 케이블, 요약 설명서, 국제 유한 보증서, 리모콘, AAA 배터리 2개, 사용 설명서

### 규격

- 세트 크기 (W x H x D): 435 x 38 x 209 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 490 x 82 x 296 mm

### 멀티미디어 응용 프로그램

- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치
- 재생 포맷 : DivX, JPEG 정지 화상, MP3

## 제품 특징

### DivX Ultra 인증 획득

DivX Ultra 는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.

### 다양한 재생

DivX, MP3, WMA 또는 JPEG 등 다양한 미디어 형식을 편리하게 즐기십시오. 거실에 편안히 앉아 TV 또는 홈시어터 시스템에서 미디어를 재생하고 미디어 파일을 공유하는 편리함을 누리십시오.

### 192kHz/24 비트 오디오 DAC

192KHz 의 샘플링으로 본래의 음향 곡선을 정확하게 표현할 수 있습니다. 24 비트 해상도가 지원될 뿐만 아니라 본래의 아날로그 음향 파형에서 더욱 많은 정보를 캡처하여 음향을 더욱 풍부하게 재현해줍니다.

### 가라오케 점수

가라오케 점수는 노래에 자동으로 점수를 매기고 해당 점수에 맞는 재미있는 그림을 보여주는 고급 기능입니다.

### 프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

### 5.1 채널 오디오 출력



발행 일자 2009-02-12

버전 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 33915  
EAN: 87 12581 36365 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com