



Philips Streamium
Streamium Audio Center

Streamium

WAC700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



POWERED BY



Stockez tous vos CD au même endroit

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

Un plaisir illimité et sans fil

- Diffusion sans fil entre le Streamium Audio Center et les satellites
- Accès multiple pour diffuser la musique vers 5 pièces différentes
- Disque dur de 40 Go pour stocker et écouter jusqu'à 750 CD
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

Navigation et commande aisées

- Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale
- Accès direct aux informations classées par playlist
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Lecture simultanée sur tous les Streamium Audio Satellite

Performances sonores de qualité

- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes
- Ampli numérique classe D pour un son de qualité



PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Paramètres de l'égaliseur:** Classique, jazz, Pop, Rock, techno, Neutre
- **Accentuation du son:** Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique classe D, Égaliseur actif
- **Puissance musicale:** (80) W
- **Réglage du volume:** Augmentation/réduction du volume
- **Puissance de sortie:** Puissance musicale 40 W + 40 W

Enceintes

- **Enceintes intégrées:** 2
- **Types d'enceintes:** Système d'enceintes Super Sound Panel, Caisson de basses intégré, Non amovible

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, WMA, PCM
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- **Modes de lecture des disques:** Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- **Compatible ID3-Tag**
- **Type de changeur:** Fente
- **Débit binaire MP3:** 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- **Débit binaire WMA:** 16 - 128 Kbit/s
- **Mode de lecture du disque dur:** Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- **Mode de diffusion du disque dur:** Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- **Fréquences d'échantillonnage:** 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)

Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** HDD
- **Vitesse d'enregistrement:** 1x, 4x
- **Format de fichier audio:** MP3

Supports de stockage

- **Capacité mémoire intégrée:** 40 Go

Tuner/Réception/Transmission

- **Bandes du tuner:** FM
- **Réglage numérique auto**
- **Mise en mémoire automatique**
- **Nombre de présélections:** 40

Connectivité

- **Entrée cinch audio:** AUX analogique (centre/satellite)
- **Sortie audio cinch:** Sortie ligne analogique (centre)
- **Autres connexions:** Ethernet
- **Casque:** 3,5 mm
- **Antenne:** Dipôle FM
- **Connexions sans fil:** Réseau local sans fil (802.11g)
- **Alimentation:** 220 V 50 Hz
- **Universal Plug-and-Play sans fil:** Compatible

Confort

- **Type d'affichage:** LCD, 128 x 96 matrice, 60,7 x 52,3 mm (centre)
- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- **gestion de contenu numérique:** Logiciel DMM inclus
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Prise pour casque**
- **Fixation murale/Projection au plafond:** Fixation murale

Accessoires

- **Câbles:** Câble Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM d'installation, logiciels DMM et d'utilitaires.
- **Télécommande:** Affichage 6 lignes 2 voies
- **Piles:** 4 piles AAA
- **Carte de garantie:** Carte de garantie

Dimensions

- **Poids du carton principal:** 9 kg
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 608 x 175 x 303 mm
- **Poids de l'appareil:** 7,7 kg
- **Dimensions du carton (LxPxH):** 682 x 400 x 236 mm

Points forts du produit

Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Au lieu de cela, vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Accès multiple

Grâce au Streamium Audio Center, différents membres de la famille peuvent écouter simultanément leur musique favorite, stockée dans le Centre, dans 6 pièces différentes (le Centre, plus 5 satellites).

Télécommande 2 voies

La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous permet de naviguer de façon intuitive à travers des centaines de chansons. Grâce à son afficheur 6 lignes, vous accédez rapidement à votre musique favorite, classée par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous permet de réaliser toute manipulation d'une seule main.

Accès direct au contenu

Il n'est désormais plus nécessaire de passer en revue l'ensemble de votre collection de CD à la recherche de votre musique favorite. Grâce à l'interface utilisateur intuitive intégrée au Streamium Audio System de Philips, vous disposez dorénavant d'un accès presque instantané à votre collection de musique numérique stockée sur le disque dur (jusqu'à 750 CD) et pouvez sélectionner directement la piste que vous souhaitez écouter grâce au classement par artiste, album, playlist, genre ou piste.

Ma musique me suit

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

Ma musique partout - mode Party !

Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite sans fil depuis le Streamium Audio Center sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison.

Système d'enceintes Super Sound Panel

Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.



Date de publication
2007-11-17

Version: 10.0

12 NC: 9073 100 12633
EAN: 87 10895 88444 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
* Capacité réelle inférieure