

Philips
CD Soundmachine



AZ2535

Maximal spelupplevelse

Med MAX Sound

Ung och energisk, du kräver den maximala spelupplevelsen! Med den kompakta och coola AZ2535 med Philips spelport ansluter du till kraftfullt Max Sound så att du verkligen kan höra och känna spelet och din favoritmusik!

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Klar för spel

- Spelport för realistiska spelupplevelser
- Förinställning av ljudlägen för att maximera spelglädjen

Njut av din favoritmusik från tre olika källor

- Kompatibel med CD-R och CD-RW
- Digital mottagare med förinställningar
- Stereokassettdäck med autostopp

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-inställningar: Spelljud (explosion, slag, fart)
- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 2X4 W
- Ljutförbättring: MAX Sound, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 4 tum
- Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Legering: Metall
- Högtalare: Max. BASS-port
- Högtalartyper: Högtalare

Ljuduppspelning

- Kassettäcksteknik: Mekanisk
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/ Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Antal enheter: 1
- Programmerbara spår: 20

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM, AM

Anslutningar

- Ljudingång för data: Ljud vänster/höger (RCA) 2x
- Aux-in: Spelport
- Hörlur: 3,5 mm
- Videoingång: CVBS-video (RCA) 1x
- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Visa siffror: 7
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 560 x 236 x 348 mm
- Produktens mått (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vikt: 4,1 kg
- Vikt inkl. förpackning: 6,1 kg

Effekt

- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätsström
- Antal batterier: 8

Funktioner

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Spelport

Spelporten är en anslutning som kopplar ihop din spelkonsol direkt med audiosystemet för att få ett bättre spelljud. Det finns tre inställningar – "Speed" får adrenalinet att pumpa när du kör fort eller flyger i en simulator; "Punch" ger eftertryck åt man-mot-man-spel och "Blast" låter dig känna hela den explosiva kraften på slagfältet. Det finns även en spelmixfunktion, MIX-IT, på mini-Hi Fi-systemen för att blanda spelljudet med din favoritspår, en radiostation eller en extern ljudspelare.

Förinställning av ljudlägen

Förinställning av ljudlägen för att maximera spelglädjen

CD-R/RW-kompatibel

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

Digital mottagare med förinställningar

Digital mottagare med förinställningar

Stereokassettdäck med autostopp

Stereokassettdäck med autostopp



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com