



Philips  
Oplader

USB-C  
Strømforsyning  
PPS

DLP4331C

# Vægoplader med USB-C-port

Maks. 25 W effekt

Oplad dine nyeste enheder med denne USB-C-port for at optimere opladningsstrømmen og minimere opladningstiden. Maks. 25 W effekt.

## **Topydelse**

- USB-C-port til de nyeste mobilenheder

## **Førsteklasses opladningsdesign**

- Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
- Opladning ved hjælp af programmerbar strømforsyning via USB-C (PPS)

# PHILIPS

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Kompatibel med: de fleste enheder med et USB-kabel

## Strøm

- Adapter: EU
- Output: 5 V/3 A
- Strømindtag: 100 - 240 V, 50/60 Hz 0,8 A

## Emballagens mål

- Antal medfølgende produkter: 1
- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 16 x 3,5 cm
- Bruttovægt: 0,082 kg
- Nettovægt: 0,052 kg

- Taravægt: 0,030 kg
- EAN: 48 95229 13022 7

## Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 40
- Ydre indpakning (L x B x H): 40 x 37,5 x 19 cm
- Bruttovægt: 4,1 kg
- Nettovægt: 2,080 kg
- Taravægt: 2,020 kg
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 2,9 x 4,5 x 4,2 cm
- Vægt: 0,05 kg

# Vigtigste nyheder

## Smart beskyttelse

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

## Programmerbar strømforsyning (PPS)

Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.

## USB-C-port

USB-C er det nyeste opladningsstik, som nu anvendes af mobilenheder som f.eks. mobiltelefoner, udendørs kameraer og tablets.



Udgivelsesdato  
2022-09-21

Version: 1.1.2

12 NC: 8670 001 87091  
EAN: 48 95229 13022 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)