



Philips
Yleiskaukosäädin

5 AV-laitetta 9:stä



SRU5150



Ohjattu asennus LCD-näytössä

Sopii yli 1000 merkille

Laitteiden asennus on helppoa ja nopeaa uudella SRU5150-kaukosäätimellä!
Kaukosäätimen asentaminen sujuu hetkessä LCD-näytön ohjeiden ja pikaoppaan avulla.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- Viiden laitteen kaukosäädin AV-laitteille
- Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Nopea ja helppo asennus

- Helpompi pikaopas nopeuttaa asennusta
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Ergonominen muoto – mukava käyttää ja käsitellä
- Helppokäyttöiset, ryhmitetyt toiminnot
- LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä
- Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Tuetut laitteet: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaussäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text
- DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites (Suosikit), Tekstitoiminnot
- Helppo asennus: Automaattinen haku
- Asennusvaiheet: 2
- kopiointipainike
- Tuetut kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Painikkeiden määrä: 40
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
- Roiskeensuojattu

Lisätarvikkeet

- Akku: Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

Infrapunaominaisuudet

- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100
- Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta
- Käyttöetäisyys: 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Kopioinnin taajuusalue: 20 kHz - 70 kHz ja 455 kHz

Virta

- Akkujen kesto: 12 kk
- Akkujen määrä: 2
- Paristotyyppi: AAA

Ulompi pakkaus

- Määrä: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Korkeus: 172 mm
- Pituus: 312 mm
- Leveys: 151 mm

Pakkauksen tiedot

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Korkeus: 33 mm
- Pituus: 304 mm
- Leveys: 157 mm

Kohokohdat

Taustavalaistu näyttö

Taustavalo helpottaa nestekidenäytön tai numeronäppäimistön käyttöä pimeässä. Tavallisimmat taustavalaistusavat ovat LED-valo ja elektroluminesenssi (EL). LED-valaistuksen kaukosäätimen valo on yleensä keltainen tai vihreä, ja se palaa kirkkaasti mutta hieman epätasaisesti. EL-paneelin valaistus on puolestaan tasaisen sininen, valkoinen tai vihreä.

Alhaisen latauksen ilmaisin

Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristo vaihdettava.

Helpompi pikaopas

Helpompi pikaopas auttaa yleiskaukosäätimen käyttöönotossa. 3- tai 4-numeroisten koodien näpyttelyn sijaan kaukosäätimen LCD-näyttö ohjaa asennusta. Pikaoppaassa on myös LCD-näytön tietoja tukevia lisätietoja.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasiinaalit myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Viiden laitteen kaukosäädin

Yleiskaukosäätimen avulla voit ohjelmoida ja käyttää jopa viittä laitetta merkistä riippumatta. Laitteessa on infrapunakoodien tietokanta, joka helpottaa TV:n, TV-videoyhdistelmän, videonauhurin, DVD-laitteiden, satelliitti-, kaapeli- ja digivastaanottimien, vahvistimien ja kotiteatterijärjestelmien asentamista.

Lisää toimintoja

Parannettu toimintojen lisääminen ja nimeäminen helpottaa ja nopeuttaa toimintojen lisäämistä. Ei enää puuttuvia toimintoja.



Julkaisupäivä 2009-12-22

Versio: 3.0.11

12 NC: 8670 000 26735
EAN: 87 12581 31323 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com